

Fiche technique de l'balance à grue PCE-CS 1000N

Balance à grue légère pour l'utilisation à l'intérieur / fonction d'addition / fonction Hold / pesage brut et net / réglage libre d'unités / plage de jusqu'à 1.000 kg

La balance à grue PCE-CS 1000N est une balance compacte, mobile, pour des applications à l'intérieur de l'entreprise. La carcasse robuste d'aluminium de cette balance a grue permet aussi son utilisation dans l'industrie lourde. La balance à grue est alimentée grâce à deux batteries AA de 1,5 V qui permettent un temps opérationnel permanent d'environ 65 heures. L'écran LCD de la balance à grue dispose d'un retro éclairage avec des chiffres de 20 mm d'hauteur. Le retro éclairage de la balance à grue peut être réglé, ce qui permet de prolonger le temps opérationnel. Autres fonctions de la balance a grue sont: pesage brut / net, fonction d'addition, fonction Hold, fonction de zéro automatique OFF, ainsi que la possibilité de sélectionner l'unité par l'utilisateur. Cela veut dire que l'utilisateur peut ajouter à la balance à grue un facteur de conversion qui calcule le poids du produit lourd par exemple en mètres. La balance a grue permet un calibrage linéaire et peut ainsi garantir une précision spécialement élevée.

- Balance à grue jusqu'à 1 t
- Déviation de la mesure max. jusqu'à 1 %
- Fonction d'addition
- Pesage brut / net
- Facteur de conversion réglable librement comme par exemple
- Écran LCD avec chiffres de 20 mm
- Temps opérationnel des batteries de 65 heures
- Dimensions compactes
- Calibrage linéaire possible
- Inclut crochet, fers et télécommande

Spécifications techniques

Plage de pesage max.	1.000 kg
Résolution (d)	0,2 kg
Poids minimum	10 kg
Tolérance de mesure	± 1 % de la plage de mesure
Tare	Tare multiple dans toute la plage
Écran	LCD avec retro éclairage
Hauteur des chiffres	20 mm
Conditions environnementales	-10 ... +40 °C
Alimentation	3 x batteries 1,5 V AA
Temps opérationnel	Environ 65 heures avec retro éclairage
Poids	Environ 1,4 kg (batteries, crochet et fers inclus)

Modèle	A	B	C	L	Poids
PCE-CS 1000	20 mm	43 mm	27 mm	230 mm	1,4 kg

Contenu de l'envoi

- 1 x Balance à grue
- 1 x Télécommande
- 1 x Fers
- 1 x Crochet
- 1 x Notice d'emploi et des batteries