

## Fiche technique de l'balance au sol PCE-SD 1500U

### Balance de sol vérifiée / vérifiable jusqu'à 1.500 kg / résolution à partir de 0,5 kg / portable grâce à des roues de transport / interface RS-232 bidirectionnelle / sortie analogique optionnelle

La balance de sol est une balance vérifiable, ou vérifiée, prévue pour l'utilisation portable avec forme d'U. Les dimensions de la balance de sol vérifiées sont réglées au standard européen (1200 x 800 mm). La forme en U de la balance de sol vérifiée permet de déposer les europalettes confortablement, la brouette peut les conduire entre les deux barres transversales directement et les déposer sur les barres transversales sur la balance vérifiée. Cette balance de sol vérifiée est d'acier laqué. Pour appliquer la robuste balance de sol d'une façon mobile, il y a deux rouleaux disponibles et une anse, de sorte que on peut la monter et démonter rapide et facilement, ou la transporter d'un lieu à un autre. Les données de pesage peuvent être lues facilement sur l'écran externe (avec un câble de 3,0 m). L'écran de la balance de sol vérifiée est connectée à la plate-forme de pesage en U avec un câble de 3 m, et peut être monté sur une table, contre le mur ou d'une façon optionnelle sur un trépied. Fonctions de la balance de sol vérifiée: Pesage, pesage pour recettes, pesage en pourcentage, détermination du poids moyen, fonction d'addition, mémoire pour valeur de tare et interface RS-232 réglable. L'interface bidirectionnelle RS-232 de la balance de sol vérifiée permet le transfert de données à un PC ou imprimante. Si vous n'avez pas besoin de vérification, nous pouvons vous fournir de cette balance mais sans vérification.

### Fonctions de la balance de sol vérifiées

- Fonctions de calcul de pièces
- Fonction d'addition
- Pourcentage de comparaison de pesage
- Fonction de pesage d'animaux
- Mémoire pour la valeur de tarage
- Détermination de tolérance de poids min. / ok / max.
- Fonction statistique
- Pesage de formulation mixte
- Interface RS-232 bidirectionnelle et réglable
- Déconnexion automatique réglable
- Touche brut / net sur l'écran
- Menu de réglage libre
- Composants libres de maintenance
- Optionnel: USB, Lan ou 4-20 mA

### Spécifications techniques

Modèle	Plage de pesage	Résolution	Charge minimum*
PCE-SD 1500U	1.500 kg	0,5 kg	10 kg

\* La charge minimum est la charge à partir de laquelle les bureaux d'homologation vérifient la précision. La balance de sol vérifiable montre aussi des poids inférieurs. Cependant, ils doivent être utilisés en métrologie légale.

Vérification	Vérifiable selon Classe M III
Plage de tarage	Dans toute la plage de pesage
Temps de réponse	<4 s
Écran	LED de grand contraste / hauteur des chiffres 20 mm
Unités de pesage	kg / pièces / lb
Interface	RS-232 de série (bidirectionnelle)
Plage de température opérationnelle	-10 ... +40 °C

Alimentation

~230V 50Hz 8 VA

Type de protection

Cellules de charge IP 67 / écran IP 54

Poids

Environ 70 kg

**Contenu de l'envoi**

1 x Balance de sol en forme d' U PCE-SD1500 U

1 x Écran qui inclut la fixation au mur ou table

1 x Notice d'emploi