

Endoscopio PCE-VE 1000

possibilità di collegare vari cavi e telecamere / registrazione di immagini e video / ampio display LCD da 7" per una visualizzazione ottimale / memoria su scheda SD / immagini ruotate di 360° (incrementi di 90°) / LED luminosi sulla testina della telecamera / zoom digitale

L'endoscopio PCE-VE 1000 è uno strumento di controllo facilmente utilizzabile e molto versatile. È possibile collegare all'endoscopio vari cavi con telecamere differenti e differenti proprietà. Un vantaggio particolare dell'endoscopio PCE-VE 1000 è l'ampio display, che grazie alle dimensioni e alla risoluzione fornisce all'utente una visione ottimale della superficie in esame. Questo endoscopio permette la registrazione di immagini e video, ai video è possibile associare anche con una registrazione audio.

La risoluzione dell'endoscopio PCE-VE 1000 rimane molto nitida anche quando le immagini vengono salvate, premendo un tasto, sulla scheda SD inserita nell'endoscopio. Se la scheda SD viene letta su di un PC, le foto ed i video registrati vengono visualizzati in modo nitido. Visto che le immagini vengono archiviate su di un dispositivo di archiviazione esterno, possiamo scegliere la capacità di memorizzazione del supporto fino ad un massimo di 32 GB. Una scheda di memoria da 8 GB consente di archiviare oltre 60.000 immagini o più di 530 minuti di video.

- Diverse lunghezze e telecamere (selezionabili)
- Archiviazione di immagini e video
- Scheda SD da 8 GB inclusa
- Illuminazione a LED
- 3 specchi inclusi: 70°, 90° e 110°
- Robusta custodia

Specifiche tecniche

Display	LCD 7" (800 x 480)
Risoluzione immagini / Formato	640 x 480 pixel / JPEG
Risoluzione video / Formato	640 x 480 pixel / MPEG (con note vocali)
Test caduta	1 m
Alimentazione	Batteria al litio
Interfaccia	USB
Memoria	Scheda SD fino a 32 GB
Uscita video AV	NTSC / PAL
Ingresso audio	Microfono integrato
Regolazione della luminosità	Su 10 livelli (regolabile)
Durata operativa della batteria	Ca. 5 ore
Tempo di ricarica	Ca. 3 ore
Temperatura operativa ricarica	+10 ... +40 °C
Temperatura operativa	0 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio	0 ... +60 °C
Grado di protezione	IP 57
Dimensioni	240 x 154 x 47 mm
Peso	1,3 kg

Contenuto della spedizione

- 1 x Display per PCE-VE 1000
- (il cavo con la telecamera va selezionato dal menù a tendina e/o scelto tra gli accessori opzionali),**
- 1 x Kit di pulizia,
- 1 x Scheda SD da 8 GB,
- 1 x Cavo USB,
- 1 x Cavo video,
- 1 x Alimentatore,
- 1 x Valigetta,
- 1 x Istruzioni d'uso

ATTENZIONE!!! : il dispositivo NON è adatto per uso medico!!!