



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano (LUCCA)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Rifrattometro PCE-SG

rifrattometro per determinare il contenuto di antigelo in soluzioni acquose

Il rifrattometro PCE-SG può determinare il contenuto di antigelo nei suoi impianti e macchinari in modo rapido e preciso. Potrà utilizzare il rifrattometro PCE-SG tanto nell'ambito dell'industria come nel settore automobilistico. Metta un po' di liquido nel prisma, chiuda il coperchio e legga di seguito nella scala se ha la quantità di antigelo necessario per il liquido che ha selezionato. Se non ha sufficiente quantità, aumenti le dosi e torni a effettuare una nuova misura con il rifrattometro PCE-SG.

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... -50 °C refrigerante o antigelo 0 ... -40 °C prodotto di pulizia 1,15 ... 1,30 liquido della batteria
Precisione	±5 °C refrigerante o antigelo ±5 °C prodotto di pulizia ±0,01 liquido della batteria
Risoluzione	5 °C refrigerante o antigelo 5 °C prodotto di pulizia 0,01 liquido della batteria
Compensazione temperatura	No
Dimensioni	157 x 29 mm diametro
Peso	230 g

Contenuto della spedizione

1 x Rifrattometro PCE-SG,
1 x pipetta,
1 x cacciavite,
1 x custodia,
istruzioni per l'uso