



PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Gragnano (LUCCA)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

## Amperometro PCE-DC3

### mini amperometro 2/80 A AC/DC ad alta risoluzione

L'amperometro PCE-DC3 è stato ideato per determinare in modo indiretto le correnti AC/DC con una alta risoluzione. In questo amperometro sono integrate una funzione di controllo della tensione senza contatto ed una torcia elettrica tascabile per illuminare la zona di misura. Le piccole dimensioni dell'amperometro PCE-DC3 rendono possibile il suo uso anche in zone di difficile accesso. L'ampio display retroilluminato garantisce una buona lettura anche in zone molto buie, come negli armadi di distribuzione. La funzione di controllo della tensione senza contatto la aiuterà a rilevare zone di tensione con rischi potenziali per lei e inoltre le fornisce una strumentazione di precisione per determinare i punti di rottura dei cavi nei rulli di cablaggio, nelle prolunghe e nei cavi di connessione degli strumenti.

- Display LCD da 3 2/3 posizioni retroilluminato
- Misura della corrente AC / DC fino a 80 A
- Funzione Data-Hold
- Funzione punto zero DCA
- Misura della tensione senza contatto
- Illuminazione della zona da misurare
- Selezione del range automatica
- Spegnimento automatico
- Apertura della pinza: max. 18 mm

#### Specifiche tecniche

Corrente AC	Range / Risoluzione / Precisione 2 A / 1 mA / $\pm 2,8\% + 10$ dgt 80 A / 100 mA / $\pm 3,0\% + 8$ dgt
Corrente DC (50 / 60 Hz)	Range / Risoluzione / Precisione 2 A / 1 mA / $\pm 3,0\% + 10$ dgt 80 V / 100 mA / $\pm 3,0\% + 8$ dgt
Tensione AC (senza contatto)	100 V AC fino a 600 V AC 50 / 60 Hz
Illuminazione della zona da misurare	LED bianco
Diametro del cavo	Massimo 18 mm
Display	LCD da 3 2/3 posizioni, illuminato con LED
Alimentazione	2 batterie AAA da 1,5 V
Struttura	PVC
Dimensioni	164 x 65 x 32 mm
Peso	175 g
Norme	EN61010-1; CAT II / 600V EN61010-2-032; CAT III / 300V

#### Contenuto della spedizione

- 1 x Amperometro PCE-DC3,
- 1 x fondina per lo strumento,
- 2 x batterie,
- istruzioni