



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano (LUCCA)

Italia

Telefono: +39 0583 975 114

Fax: +39 0583 974 824

info@pce-italia.it

www.pce-instruments.com/italiano

Bilancia pesa pallet PCE-SW 5000N

bilancia pesa pallet fino a 5.000 kg / risoluzione da 2 kg / larghezza fino a 4 m / alimentazione a batteria / funzione valori limite / interfaccia RS232 bidirezionale

La bilancia pesa pallet PCE-SW 5000N consente di misurare i pallet a prescindere dalle dimensioni. Le barre della bilancia pesa pallet possono essere collocate a una distanza di 4 metri l'una dall'altra. Questa bilancia pesa pallet è indicata, ad esempio, per la pesata di pezzi eccessivamente grandi o lunghi. Le barre della bilancia pesa pallet misurano 1.200 mm di lunghezza e 120 mm di larghezza. Il display è collegato alla bilancia pesa pallet mediante un cavo da 4 metri di lunghezza, il display può essere posizionato su di un tavolo o sulla parete. Grazie all'interfaccia RS-232 bidirezionale la bilancia pesa pallet può essere collegata a un PC o ad una stampante. Anche le altre interfacce descritte nelle istruzioni d'uso permettono una facile integrazione delle bilance nei sistemi di TI esistenti. La bilancia viene alimentata attraverso una batteria interna che ne consente un uso mobile.

- Range di misura fino a 5.000 kg
- Interfaccia RS-232 bidirezionale
- Adeguato per pesata di contenitori
- Funzione di pesata con valori limite
- Funzione conta pezzi
- Funzione somma
- Tara multipla
- Batteria interna
- Display in acciaio inox
- Display LCD con cifre da 25 mm

Specifiche tecniche

Range di misura	5.000 kg
Risoluzione	2 kg
Precisione	± 8 kg
Lunghezza barre	2000 mm
Range tara	Tara multipla su tutto il range
Display	LCD con cifre da 25 mm
Lunghezza del cavo fino al display	Ca. 4 m
Interfaccia	RS-232 bidirezionale
Calibrazione	Possibilità di calibrazione su vari punti
Alimentazione	Batteria da 6V integrata nel display (BAT-6V-4,5Ah)
Struttura	Bilancia: acciaio verniciato / Display: acciaio inox
Grado di protezione	IP 54
Condizioni operative	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r.
Peso	Ca. 55 kg

Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia pesa pallet PCE-SW 5000N,
- 1 x display,
- 1 x alimentatore,
- istruzioni per l'uso