



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Gragnano (LUCCA)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Endoscopio PCE-VE 340N

endoscopio per industria, lavori manuali, ricerca e sviluppo / memory card 8 GB / cattura video ed immagini / diametro 5,5 mm

L'endoscopio PCE-VE 340N è la strumentazione ottimale per professionisti, tecnici della manutenzione e della ricerca. L'endoscopio le consente, oltre alla visione interna delle macchine e degli impianti senza la necessità di dover smontare gli apparati, di riprendere immagini e sequenze video dei pezzi da verificare, memorizzarle nello strumento e trasmetterle al PC. È lo strumento ideale per la manutenzione ed il controllo per aziende e laboratori. Non è mai stato tanto semplice ed economico effettuare un'analisi ottica documentata con un endoscopio. Tenga presente anche il piccolo diametro del cavo di soli 5,5 mm che le consente di controllare anche pezzi molto piccoli unita alla lunghezza del cavo di 10 m. Il cavo ha delle tacche grazie alle quali può determinare quanto è entrato per esempio in un tubo. L'uso dello strumento è molto semplice: dirige il cavo flessibile attraverso un foro o una cavità vicino al punto che desidera vedere ed esamina il tutto nel display. Adesso può scattare una foto per la sua documentazione che rimane registrata nella memoria dell'endoscopio, successivamente può trasmettere quest'immagine ad un PC quando lo desidera e analizzarla o mostrarla ad altre persone. Grazie alla guida flessibile, lo scarso peso e l'ottica eccellente con questo endoscopio può rilevare i punti più deboli e problematici in modo rapido e semplice. Questo le consente di prendere misure preventive senza avere la necessità di smontare gli apparati, inoltre per esempio, effettuando una ricostruzione o una riparazione, si può confrontare lo stato iniziale con lo stato finale.

- Lunghezza del cavo 10 m
- Diametro del cavo 5,5 mm
- È ideale per registrare immagini e video (vengono salvate direttamente nello strumento)
- Memory card 8 GB
- Illuminazione tramite LED
- Alimentazione a batteria da 3,7V
- Software, cavo dati, scheda SD, valigetta e istruzioni inclusi

Specifiche tecniche

Lunghezza del cavo	10.000 mm
Tipo di cavo	Flessibile
Diametro del cavo	5,5 mm
Raggio di curvatura	90 mm
Distanza di visione	1,5 ... 10 cm
Campo / angolo di visione	67 °
Illuminazione	4 LED
Esposizione	Automatica
Bilanciamento del bianco	Fisso
Sensore immagini	CMOS
Risoluzione / sensore immagini	320 x 240 / 640 x 480, (dinamico / statico)
Frequenza delle immagini	30/s
Display	TFT da 3,5 "
Interfaccia	Mini-USB 1.1 (AV out)
Memoria per le immagini	8 GB memory card (compresa)
Compressione video	MPEG4
Formato delle immagini	JPEG (640 x 480)
Formato uscita video	NTSC & PAL
Formato video	ASF (320 x 240)
Selezione della lingua	Tedesco, inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano, danese, cinese, russo, olandese, giapponese, polacco e bulgaro
Temperatura operativa / di stoccaggio	-0 ... +60 °C
Alimentazione	Batteria ricaricabile al litio da 3,7V
Peso con valigetta	4,25 kg

Contenuto della spedizione

- 1 x Endoscopio PCE-VE 340N,
- 1 x memory card 8 GB,
- 1 x cavo USB,
- 1 x cavo per uscita video,
- 1 x valigetta,
- 1 x caricatore,
- istruzioni per l'uso

ATTENZIONE: NON è adatto per uso medico!!!