

## Videoscopio PCE-VE 180

**videoscopio wireless con illuminazione LED / memoria / display estraibile / diametro sonda 3,9 mm / lunghezza sonda 1 m**

Il videoscopio wireless PCE-VE 180 con funzione di registrazione di immagini e video ha una sonda semi-rigida da 1 m di lunghezza. Il display del videoscopio wireless può essere rimosso dall'impugnatura e viene collegato via radio utilizzando la frequenza da 2,4 GHz. Il display e l'impugnatura del videoscopio wireless PCE-VE 180 hanno una batteria con una durata operativa di circa 3 ore. La funzione di memoria integrata consente di archiviare le immagini ed i video in una scheda micro SD.

È possibile ampliare la memoria fino a un massimo di 32 GB. La sonda del videoscopio wireless ha un diametro di 3,9 mm e può quindi essere introdotta anche in cavità molto piccole. Grazie alla protezione IP67, è possibile utilizzare il videoscopio wireless anche in condizioni ambientali avverse. Il videoscopio è dotato di tre diversi accessori: uno specchio angolare a 90° per la visualizzazione di pareti e angoli laterali, un gancio ed una calamita per estrarre elementi da una cavità.

- Lunghezza della sonda 1 m
- Diametro della sonda 3,9 mm
- Funzione di acquisizione immagini e registrazione video
- Distanza focale: 30 ... 80 mm
- Trasmissione wireless: 2,4 GHz
- Batteria incorporata
- Risoluzione interpolata 1280 x 980 pixel
- Alimentazione con batteria e rete elettrica

### Specifiche tecniche

Lunghezza della sonda	1 m
Tipo di sonda	Semi-rigida
Diametro della sonda	3,9 mm
Illuminazione	2 LED
Risoluzione	1280 x 980 pixel (interpolati)
Grado di protezione della sonda	IP67
Distanza focale	30 ... 80 mm
Campo / angolo visivo	60°
Dimensioni del display	3,5" / 320 x 240 pixel
Formato delle immagini	JPG / BMP
Formati dei video	AVI
Memoria	Scheda micro-SD (max. 32 GB)
Trasmissione wireless	2,4 GHz
Alimentazione	Display: Batteria al litio 3,7 V 1200 mAh Impugnatura: Batteria al litio 3,7 V 1600 mAh Alimentatore: 5V / 2A
Durata operativa della batteria	Ca. 1 ... 3 h

### Contenuto della spedizione

- 1 x Videoscopio wireless PCE-VE 180,
- 1 x Specchio,
- 1 x Gancio,
- 1 x Magnete,
- Istruzioni per l'uso

\*\*\*Non è adatto per uso medico\*\*\*