

## Stroboscopio PCE-OM 15

**alimentazione a rete ed ingresso trigger esterno / fino a 30.000 rpm / lampada allo Xenon / moltiplicatore x 2 e divisore x 1/2**

Lo stroboscopio PCE-OM 15 dispone di un ingresso trigger esterno per la regolazione. Inoltre, questo stroboscopio lavora con una lampada allo Xenon da 6500K ed un selettore per la moltiplicazione (x2) e per la divisione (x1/2). Un solo flash dello stroboscopio illumina l'oggetto in movimento durante un breve istante, ma se la successione dei flash è rapida, allora l'occhio umano processa i momenti di illuminazione come se fossero un'immagine continua. L'effetto dello stroboscopio si può comparare con un film: la successione rapida delle immagini forma un movimento, questo le consente di vedere con lo stroboscopio portatile cose che otticamente non potrebbe rilevare. Lo stroboscopio è controllato da un microprocessore, alimentato a 230 V ed è ideale per il controllo dei giri nelle trasmissioni, nei motori, etc., e in generale per la manutenzione e l'ispezione preventiva. Non è necessario fermare le macchine e gli impianti per il loro controllo, in questo modo potrà risparmiare tempo e denaro.



- Ingresso Trigger
- Display a 5 digit
- Selezione range

- Regolazione rapida e precisa
- Struttura in plastica ABS
- Selettore per moltiplicatore x2 e divisore x1/2

### Specifiche tecniche

Range	50 ... 30.000 rpm
Risoluzione	0,1 fino a 999 rpm 1 fino a 30.000 rpm
Precisione	±0,05 % + 1 digit
Funzioni	Regolazione precisa, moltiplica e divide per due la frequenza del flash, regolazione rapida
Ingresso Trigger esterno	Connettore Jack da 3,5 mm Segnale 5 ... 24 V
Lampadina	Lampada allo Xenon
Display	LCD da 10 mm
Angolo riflettente	80 °C
Alimentazione	230 V AC / 50 Hz
Temperatura operativa	0 ... +40 °C / <80 % H.r.
Dimensioni	215 x 85 x 180 mm
Peso	1.000 g

### Immagine dello stroboscopio PCE-OM 15



In questa immagine si può osservare il display e i tasti delle funzioni dello stroboscopio PCE-OM 15

### Contenuto della spedizione

1 x Stroboscopio PCE-OM 15, 1 x lampada allo Xenon di scorta, manuale di istruzioni

### Accessori opzionali

- Certificato ISO
- Lampada allo Xenon di scorta