

Adattatore per corrente e potenza PCE-PA-ADP-SCHUKO

Adattatore per misure di corrente e potenza, presa di messa a terra e presa di protezione/contatto. L'adattatore di misura può essere utilizzato per misure di corrente fino a 10A. Per utilizzare l'adattatore di misura basta semplicemente inserirlo nella presa di corrente. Quindi è possibile collegare il dispositivo alla presa con protezione. Le prese integrate da 4 mm consentono il collegamento diretto di un misuratore di potenza o di un multimetro. Questo è possibile sia per la misura della corrente che della tensione. Inoltre, con questo adattatore di misura, è possibile misurare la corrente indirettamente tramite una pinza amperometrica. Un altro vantaggio di questo adattatore è che è possibile scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, senza doverlo staccare.

- Connessione diretta a misuratori di potenza, multimetri, ecc.
- Permette una misura di corrente indiretta con pinze amperometriche

Contenuto della spedizione

- 1 x Adattatore PCE-PA-ADP-SCHUKO
- 1 x Cavo di sicurezza nero, 0,25 m, 4 mm
- 1 x Cavo di sicurezza blu, 0,25 m, 4 mm
- 1 x Cavo di sicurezza verde-giallo, 0,25 m, 4 mm