

Bilancia conta pezzi PCE-SD 1500 SST

Bilancia conta pezzi in acciaio inox fino a 1.500 kg / Risoluzione da 0,5 kg / Resistente a sostanze acide e corrosive / Grado di protezione IP65-IP68 / Altezza ridotta / Struttura molto resistente / Rampa di accesso

La bilancia conta pezzi in acciaio inox PCE-SD 1500 SST può essere omologata (su richiesta e gratuitamente) prima della consegna secondo la classe III in base al luogo di installazione. L'omologazione è valida in tutta Europa per due anni per la pesatura legale delle merci. La bilancia conta pezzi ha una rifinitura in acciaio resistente alla corrosione e agli acidi. La piattaforma di pesata della bilancia con rampa in acciaio inox PCE-SD 1500 SST ha celle incapsulate con protezione IP68 che la rendono resistente anche alle condizioni più avverse. La rampa d'accesso, grazie alla bassa altezza della bilancia conta pezzi in acciaio inox, può essere facilmente spostata e, a seconda delle esigenze, può essere utilizzata sia come bilancia per pesare pallet o, grazie a una seconda rampa, come bilancia pesa assi. Le piastre di fissaggio incluse nella spedizione assicurano il bilanciamento della bilancia in acciaio inox omologabile PCE-SD 1500 SST e impediscono lo scivolamento della rampa di accesso. Lo schermo in acciaio inox della bilancia ha una protezione IP65 e può essere utilizzato comodamente su un tavolo, montato su parete o sul treppiede opzionale.

L'insieme delle funzioni della bilancia conta pezzi in acciaio inox è molto ampio. Funzioni come auto-tara, conteggio pezzi, memoria per un valore di tara fisso, funzione di ricette e miscele, funzione di aggiunta, ecc., rendono il lavoro di pesatura molto più facile. La rampa in acciaio inox è utile nel caso non si voglia incassare la bilancia nel suolo. È sufficiente posizionare la bilancia su un pavimento piano, collegare il terminale di controllo e iniziare a pesare. Inoltre, la bilancia conta pezzi in acciaio inox omologabile può essere dotata di porte RS-232, USB, LAN, nonché con uscita analogica da 4 ... 20 mA o 0 ... 10 V o tre uscite a contatto.

- Verificabile secondo M III
- Funzione statistica
- Somma di diverse pesate
- Percentuale e pesatura comparativa
- Filtro (tempo di risposta) regolabile
- Funzione di pesatura degli animali
- Conteggio dei pezzi
- Visualizzazione del valore massimo
- Pesatura di ricette e miscele
- Determinazione della tolleranza: MIN / OK / MAX
- Memoria per un valore tara
- Spegnimento automatico regolabile
- Tasto peso lordo / netto sullo schermo
- Opzionale: USB, LAN o 4-20 mA

Specifiche tecniche

Range di misura	1.500 kg
Risoluzione	0,5 kg
Min.*	10 kg
Peso	310 kg
Superficie utile	1000 x 1250 mm

*** Il carico minimo è il carico a partire dal quale gli uffici di omologazione verificano la precisione. La bilancia conta pezzi in acciaio inox mostra anche pesi inferiori. Tuttavia, non dovrebbero essere utilizzati nella metrologia legale.**

Omologazione/Verifica	Omologazione/Verifica secondo classe III (opzionale e gratuita)
Range tara	Tara multipla su tutto il range di misura
Tempo di risposta	< 3 s
Display	LED ad alto contrasto con cifre da 20 mm
Unità di misura	kg / pezzi / lb
Interfaccia	Opzionale: RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Grado di protezione	Celle di carico IP68 / Display IP65 (senza connessione)
Alimentazione	~230V, 50Hz, 8 VA

Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia conta pezzi in acciaio inox PCE-SD 1500 SST,
- 1 x Rampa di accesso,
- 1 x Display (cavo da 3 m),
- 4 x Piastre di fissaggio,
- 1 x Fissaggio per tavolo o parete,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)