

Bilancia sospesa PCE-CS 3000N

Bilancia sospesa economica fino a 3.000 kg / Risoluzione 0,5 kg / Alimentazione a batteria / Telecomando, gancio girevole e grillo inclusi / Struttura in alluminio pressofuso

La bilancia sospesa è un modello rivisto della nostra serie di successo PCE-CS HD. Questa bilancia sospesa ha una struttura in alluminio pressofuso resistente e adatta al duro lavoro industriale. Per facilitare la lettura della bilancia sospesa, questa dispone di un display LED regolabile con cifre da 35 mm. La batteria della bilancia sospesa garantisce una durata operativa fino a 200 ore. Anche le funzioni come TARA, ZERO, somma o Auto-Off rendono più semplice l'uso della bilancia sospesa. La bilancia sospesa ha un grillo fisso montato sul lato superiore ed un gancio girevole con attacco nella parte inferiore.

- Range di misura fino a 3.000 kg
- Risoluzione 0,5 kg
- Ampio display LED
- Cifre da 35 mm
- Struttura in alluminio
- Durata della batteria fino a 200 ore
- Funzione somma
- Gancio girevole
- Grillo (fisso) incluso
- Telecomando incluso

Specifiche tecniche

Range di misura	3.000 kg
Risoluzione	0,5 kg
Precisione	± 2 kg
Range tara	Multipla su tutto il range di misura
Tempo di risposta	5 s
Unità di misura	kg / lb
Struttura	Alluminio
Display / altezza delle cifre	LED rosso / 35 mm
Temperatura operativa	- 10 ... + 40 °C
Alimentazione	1 x Batteria 6V-4 Ah / BAT-6V-4,5Ah
Durata della batteria	Fino a 200 ore

Modello	A	B	C	L	Peso
PCE-CS 3000N	68 mm	112 mm	33 mm	420 mm	ca. 11 kg

Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia sospesa PCE-CS 3000N,
- 1 x Batteria (interna),
- 1 x Carica batteria / alimentatore,
- 1 x Telecomando,
- Istruzioni per l'uso