

Tester per superfici PCE-RM 100

Tester per superfici per determinare la riflettanza delle superfici / Funzionamento semplice / Standard di calibrazione incluso

Il tester per superfici viene utilizzato per misurare le proprietà di riflessione di una superficie, come l'opacità e il potere di copertura. Il tester per superfici PCE-RM 100 viene utilizzato per l'ebanisteria, per il controllo sul posto di lavoro, per l'illuminotecnica, ecc. Il tester per superfici misura il grado di riflessione inviando un raggio di luce sulla superficie. Successivamente, il riflesso della luce viene confrontato con un nero e un bianco assoluto e, a partire da lì, viene calcolato il grado di riflessione. Il tester per superfici misura la riflettanza di una superficie secondo gli standard ISO3906-1980, ISO3905 e ISO2814.

La riflettanza di una superficie è un parametro importante, ad esempio, per rilevare se la superficie di un mobile riflette troppo intensamente per l'occhio umano, che lo percepisce come uno spiacevole riflesso. Ciò che determina la riflettanza di una superficie sono il colore e le caratteristiche di una superficie. Il tester per superfici PCE-RM 100 consente di rilevare tali riflessi durante la progettazione dei mobili, consentendo agli ingegneri di valutare la qualità di un prodotto.

- Misura la riflessione superficiale
- Ampio display LCD
- Alimentato a batteria
- Funzionamento semplice
- Misura della riflessione fino a 100

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 100
Precisione	± 1
Risoluzione	0,1
Ripetibilità	± 0,3
Area di misura	Circa 7 x 14 mm (ellittico)
Interfaccia	USB
Alimentazione	Batteria al litio da 3,7V
Condizioni operative	0 ... 40 °C / < 85% U.R.
Dimensioni	141 x 45 x 79 mm
Peso	Circa 310 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Tester per superfici PCE-RM 100,
- 1 x Lamina standard bianco/nero,
- 1 x Lamina di verifica bianco/nero,
- 1 x Alimentatore
- 1 x Panno per la pulizia,
- 1 x Custodia,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)