

Misuratore di pH PCE-PHM 12

Misuratore di pH per acquari con compensazione della temperatura fino a 50 °C / Elettrodo pH sostituibile / Dispositivo di montaggio universale / Funzionamento semplice / Unità di misura della temperatura: °C e °F / Per installazione fissa e uso mobile / Calibrazione manuale su 1 punto

Il misuratore di pH per acquari PCE-PHM 12 è stato appositamente progettato per misurare il valore del pH negli acquari. La staffa di montaggio universale inclusa nella spedizione consente di posizionare saldamente il misuratore di pH in qualsiasi acquario. La sonda di temperatura integrata nel misuratore di pH per acquari serve non solo per indicare la temperatura sullo schermo, ma anche per la compensazione della temperatura. Grazie a ciò è possibile ottenere sempre un valore preciso, anche quando la temperatura oscilla. È possibile regolare o calibrare il misuratore di pH per acquari PCE-PHM 12 con una soluzione di calibrazione a pH 7.

È possibile alimentare il misuratore di pH per acquari in due modi. Da un lato, è possibile alimentare il misuratore di pH per acquari con l'alimentatore incluso nella spedizione. Oppure, è possibile alimentare il misuratore di pH per acquari con 4 batterie. Tutto ciò consente al misuratore di pH per acquari di essere adatto per un'installazione fissa o per uso mobile.

- Compensazione temperatura fino a 50 °C
- Supporto di montaggio universale
- Elettrodo pH sostituibile
- Funzionamento semplice
- Unità di misura: °C e °F
- Alimentazione a corrente o a batterie

Specifiche tecniche

pH

Range di misura	0,00 ... 14,00 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	±0,1 pH

Temperatura

Range di misura	0 ... 55 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1 °C

Compensazione della temperatura	0 ... 50 °C
Alimentazione	6V DC (batterie o alimentatore)
Batterie	4 x 1,5V LR44 AG13
Alimentatore	Ingresso: 230 ... 240V AC, 50 Hz, 19 mA Uscita: 6V DC, 100 mA
Condizioni operative	0 ... 50 °C, < 95% U.R.
Dimensioni	75 x 55 x 25 mm
Peso	75 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di pH per acquari PCE-PHM 12,
- 1 x Elettrodo di pH,
- 1 x Cacciavite,
- 1 x Ventosa,
- 1 x Velcro,
- 1 x Supporto di montaggio universale,
- 1 x Alimentatore 6 VDC 100mA,
- 4 x Batterie da 1,5V LR44 AG13,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)