

## Analizzatore di acqua PCE-PHM 12

**Analizzatore di acqua per acquari con compensazione della temperatura fino a 50 °C / Elettrodo pH sostituibile / Dispositivo di montaggio universale / Funzionamento semplice / Unità di misura della temperatura: °C e °F / Per installazione fissa e uso mobile / Calibrazione manuale su 1 punto**

L'analizzatore di acqua per acquari PCE-PHM 12 è stato appositamente progettato per misurare il valore del pH negli acquari. La staffa di montaggio universale inclusa nella spedizione consente di posizionare saldamente l'analizzatore di acqua in qualsiasi acquario. La sonda di temperatura integrata nell'analizzatore di acqua per acquari serve non solo per indicare la temperatura sullo schermo, ma anche per la compensazione della temperatura. Grazie a ciò è possibile ottenere sempre un valore preciso, anche quando la temperatura oscilla. È possibile regolare o calibrare l'analizzatore di acqua per acquari PCE-PHM 12 con una soluzione di calibrazione a pH 7.

È possibile alimentare l'analizzatore di acqua per acquari in due modi. Da un lato, è possibile alimentare l'analizzatore di acqua per acquari con l'alimentatore incluso nella spedizione. Oppure, è possibile alimentare l'analizzatore di acqua per acquari con 4 batterie. Tutto ciò consente all'analizzatore di acqua per acquari di essere adatto per un'installazione fissa o per uso mobile.

- Compensazione temperatura fino a 50 °C
- Supporto di montaggio universale
- Elettrodo pH sostituibile
- Funzionamento semplice
- Unità di misura: °C e °F
- Alimentazione a corrente o a batterie

### Specifiche tecniche

#### pH

Range di misura	0,00 ... 14,00 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	±0,1 pH

#### Temperatura

Range di misura	0 ... 55 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1 °C

Compensazione della temperatura	0 ... 50 °C
Alimentazione	6V DC (batterie o alimentatore)
Batterie	4 x 1,5V LR44 AG13
Alimentatore	Ingresso: 230 ... 240V AC, 50 Hz, 19 mA Uscita: 6V DC, 100 mA
Condizioni operative	0 ... 50 °C, < 95% U.R.
Dimensioni	75 x 55 x 25 mm
Peso	75 g

### Contenuto della spedizione

- 1 x Analizzatore di acqua per acquari PCE-PHM 12,
- 1 x Elettrodo di pH,
- 1 x Cacciavite,
- 1 x Ventosa,
- 1 x Velcro,
- 1 x Supporto di montaggio universale,
- 1 x Alimentatore 6 VDC 100mA,
- 4 x Batterie da 1,5V LR44 AG13,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)