

## Rilevatore di umidità assoluta per cereali PCE-GMM 10

**Rilevatore di umidità per 15 tipi di cereali / Richiede solo un piccolo campione / Display LCD / Compensazione automatica della temperatura / Possibilità di correzione manuale del valore**

Il rilevatore di umidità per cereali è un dispositivo compatto che consente di misurare l'umidità di 15 tipi diversi di cereali. Il rilevatore di umidità per cereali è un dispositivo molto utile in mulini, granai, o nell'industria che lavora cereali e legumi. Il rilevatore di umidità per cereali aiuta ad evitare che, prima dello stoccaggio, della lavorazione e della compravendita, il cereale si deteriori a causa di un elevato contenuto di umidità. Il rilevatore di umidità per cereali richiede l'utilizzo di una piccola quantità di campione per portare a termine la misura. In breve tempo, sul display apparirà il valore dell'umidità. Il rilevatore di umidità per cereali viene utilizzato con quattro tasti. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 9V. Grazie alle dimensioni compatte, è possibile utilizzare il rilevatore di umidità per cereali in modo mobile.

- Richiede una piccola quantità di campione
- Per 15 tipi di cereali
- Possibilità di impostazione
- Compensazione della temperatura automatica
- Funzionamento semplice
- Display grafico

### Specifiche tecniche

Tipo di cereale	Range di misura	Risoluzione	Precisione
Grano	9 ... 38%		
Mais	9... 39%		
Riso giapponese	8,5 ... 40%		
Riso indiano	8,9 ... 30,4%		
Germogli di soia	8,9 ... 33,4%		
Riso	10,4 ... 26,4%		
Sorgo	8 ... 35%		
Semi di colza	6,4 ... 25,4%	0,1%	±0,5%
Miglio	9,4 ... 28,4%		
Noccioline	5,4 ... 18,9%		
Orzo	9,4 ... 26,4%		
Semi di girasole	7,9 ... 24,4%		
Chicchi di caffè	10 ... 30%		
Fave di cacao	4,5 ... 17%		
Sesamo	6 ... 18%		
Ripetibilità	0,2%		
Range di regolazione	±9,9%		
Campione	Circa 65 ml		
Temperatura operativa	0 ... 40 °C		
Compensazione della temperatura	Automatica		
Alimentazione	1 x Batteria da 9V		
Spegnimento automatico	Dopo 3 minuti di inattività		

### Contenuto della spedizione

- 1 x Rilevatore di umidità per cereali PCE-GMM 10,
- 1 x Borsa da trasporto,
- 1 x Pennello per pulizia,
- 1 x Cacciavite,
- 1 x Batteria da 9V,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)