

Fibroscopio PCE-VE 270HR

Fibroscopio con batterie ricaricabili / Sonda endoscopica con un diametro di 2,8 mm / Per ispezione di motori e parti di macchinari / Memoria / Uscita HDMI / Diverse sonde endoscopiche disponibili

Il fibroscopio consente di visualizzare la parte interna di macchinari e impianti. Il fibroscopio è il dispositivo ideale per la manutenzione e per i lavori di servizio nelle officine e nell'industria. Non è mai stato così facile effettuare un'analisi ottica con un fibroscopio. Basta inserire la sonda endoscopica flessibile in un foro o in una cavità che si trova vicino all'area da ispezionare e si visualizza tutto sul display del fibroscopio. Grazie alla flessibilità della sonda, il peso ridotto e l'eccellente ottica, è possibile usare questo fibroscopio per trovare facilmente e in poco tempo punti deboli o problematici. Questo consente inoltre di prendere le contromisure necessarie senza spreco di tempo e costi per eventuali smontaggi.

Questo fibroscopio è molto utile perché la sonda endoscopica flessibile ha una lunghezza di 2 m e un diametro di soli 2,8 mm. I LED illuminano le aree senza luce. La testina impermeabile può essere utilizzata anche in zone umide. Il fibroscopio PCE-VE 270HR semplifica la manutenzione quotidiana e l'ispezione di macchine e impianti. Con il fibroscopio è possibile registrare immagini e video sulla scheda di memoria. Tramite l'interfaccia HDMI è possibile collegare il fibroscopio a un monitor.

- Lunghezza sonda endoscopica: 2 m
- Diametro della sonda endoscopica: 2,8 mm
- Registrazione su scheda micro SD
- Illuminazione LED
- Angolo visivo: 0°
- Mini sonda con angolo visivo di 90° (opzionale)

Specifiche tecniche

Lunghezza	2000 mm
Tipo di sonda	Flessibile
Diametro sonda	2,8 mm
Grado di protezione	IP 67
Distanza visiva	5 ... 50 mm
Campo visivo	120°
Angolo visivo	0°
Sorgente luminosa	4 LED
Illuminazione	Automatica
Antiriflesso	Automatico
Sensore immagini	1/18" CMOS
Risoluzione videocamera / sensore immagini	400 x 400 pixel
Display	TFT da 5"
Interfaccia	Micro USB, HDMI
Registrazione	Immagini e video
Memoria	Scheda micro SD (inclusa)
Formato immagini	JPEG (400 x 400 pixel)
Formato video	MP4 (400 x 400 pixel)
Uscita video	HDMI
Lingue del menù	Inglese, tedesco, cinese, coreano, francese, spagnolo, giapponese, portoghese, russo
Temperatura operativa e di stoccaggio	-10 ... +50 °C
Alimentazione	Batteria al litio da 3,7V e 5200 mAh
Autonomia	Minimo 6 ore
Dimensioni	200 x 130 x 58 mm
Peso	595 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Fibroscopio PCE-VE 270HR (composto da un display e una sonda endoscopica da 2,8 mm),
- 1 x Valigetta per trasporto,
- 1 x Caricabatteria,
- 1 x Cavo HDMI,
- 1 x Cavo micro USB,
- 1 x Base di appoggio,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)