

Misuratore di umidità assoluta per fieno della serie PCE-HMM

misuratore di umidità assoluta per determinare l'umidità e la temperatura di fieno e paglia / costruzione robusta / visualizzazione continua dei valori misurati / sensore in acciaio inox disponibile in 4 lunghezze: 25 cm, 50 cm, 100 cm o 200 cm

Il misuratore di umidità assoluta PCE-HMM è un dispositivo che serve a misurare la temperatura e l'umidità del fieno o paglia pressata. Il misuratore di umidità assoluta è dotato di una sonda in acciaio inox disponibile in 4 lunghezze e un'impugnatura ergonomica di legno. Il misuratore di umidità assoluta PCE-HMM è molto robusto e durevole nel tempo. Il range di umidità va dal 9 a 50%, e quello della temperatura da -10 a +100 °C. Il display LCD del misuratore di umidità assoluta visualizza in modo continuo il valore corrente di umidità, e ciò consente di poter effettuare le misure in vari luoghi e in diverse balle di paglia senza dover premere alcun tasto. Il misuratore di umidità assoluta PCE-HMM assicura la qualità durante la mietitura o l'essiccaamento, prevenendo l'insorgere di funghi e la fermentazione.

- Range umidità: 9 ... 50%
- Range temperatura: -10 ... +100 °C
- Risoluzione: 0,1 %
- Precisione: 0,8 %
- Sensore disponibile in 4 differenti lunghezze
- Display LCD con cifre da 15 mm di altezza
- Funzione Hold, media e addizione
- Costruzione robusta

Vantaggi nell'uso del misuratore di umidità assoluta PCE-HMM

- Controllo dell'umidità durante la falciatura, acquisto e vendita
- Stoccaggio sicuro di fieno e paglia
- Qualità sicura dell'alimento e protezione da funghi e fermentazione
- Controllo della temperatura
- Misuratore robusto per uso quotidiano
- Ideale per fieno e paglia

Specifiche tecniche

Range umidità	9 ... 50%
Range temperatura	-10 ... +100 °C
Risoluzione su display	0,1%
Precisione	0,8%
Display	LCD con cifre da 15 mm di altezza
Tastiera	4 tasti
Impugnatura	In legno, stabile ed ergonomica
Struttura	Plastica con protezione anti polvere e contro gli schizzi d'acqua
Lunghezza della sonda	PCE-HMM 25: 25 cm PCE-HMM 50: 50 cm PCE-HMM 100: 100 cm PCE-HMM 200: 200 cm
Funzioni	Funzione Hold, media e addizione
Retroilluminazione del display	Automatica
Spegnimento automatico	Sì
Calibrazione	Automatica
Alimentazione	Batteria da 9V
Dimensioni del dispositivo	772 x 70 x 48 mm (versione con sonda da 50 cm)
Misura dell'imballaggio	800 x 78 x 54 mm (versione con sonda da 50 cm)
Peso (batteria inclusa)	650 g (versione con sonda da 50 cm)

Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di umidità assoluta PCE-HMM,
- 1 x Sonda da 50 cm (o 25/100/200 cm, secondo la versione),
- 1 x Batteria da 9V,
- Istruzioni d'uso (disponibili in download)