



Misuratore di brillantezza PCE-GM 75

PCE-GM 75



Il misuratore di brillantezza ha un'apertura di misura con diametro di 4,5 mm. Grazie a questa apertura del misuratore di brillantezza è possibile misurare su superfici molto piccole. La precisione dell'1% rende questo misuratore di brillantezza un dispositivo ideale per effettuare misure di alta precisione. L'uso con una sola mano consente di misurare in modo rapido e preciso.

Altra caratteristica del misuratore di brillantezza è la memoria dei dati. Il misuratore di brillantezza memorizza automaticamente fino a 1.245 risultati. Per visualizzare i valori di misura, è sufficiente collegare il misuratore di brillantezza a un PC. Per leggere la memoria del dispositivo non è richiesto nessun software o controller. I valori si memorizzano nel misuratore di brillantezza in formato txt che consente un'analisi immediata. Inoltre, ciascun valore è memorizzato con data e ora.

- ▶ Memoria per analisi successiva
- ▶ Per misurare su piccole superfici
- ▶ Range di misura fino a 1000 GU
- ▶ Misure precise grazie all'alta precisione
- ▶ Interfaccia micro USB
- ▶ Facile da usare con una sola mano

Specifiche tecniche		
Range di misura	0 ... 99,9 GU	100 ... 1000 GU
Risoluzione	0,1 GU	1 GU
Ripetibilità	<0,45 GU	0,5%
Precisione	<1 GU	1%
Geometria	60°	
Superficie di misura	Ø 4,5 mm	
Memoria	1.245 valori	
Interfaccia	Micro USB	
Alimentazione	2 x Batterie da 1,5 V, tipo AAA	
Condizioni operative	0 ... 40 °C, <85% U.R. senza condensa	
Dimensioni	115 x 65 x 25 mm	
Peso	100 g	
Normative	GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JJG696-2002	

Contenuto della spedizione
1 x Misuratore di brillantezza PCE-GM 75
1 x Standard di calibrazione
1 x Cavo micro USB
1 x Panno di pulizia
2 x Batterie da 1,5V AAA
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)

Accessori	
CAL-IG	Certificazione UNI EN ISO 9001

Lo strumento e le specifiche possono essere soggette a modifiche.