

## Misuratore di umidità per materiali PCE-WT1N



### Misuratore di umidità per materiali (in % H<sub>2</sub>O) con una camera di misura molto robusta e facile da usare

Il misuratore di umidità per materiali è destinato all'uso professionale nel controllo in uscita dalle segherie, nel controllo in ingresso negli impianti di pellet, produttori di segatura e altre industrie manifatturiere del legno (per esempio produzione dei bricchetti di legno). Il misuratore di umidità per materiali misura l'umidità assoluta della segatura, questo le consente di conoscere il contenuto esatto di umidità non appena riceve la merce, che le consente di liquidare il conto o effettuare un reclamo, potrà così evitare di pagare più del dovuto. Altri vantaggi dello strumento sono la maneggevolezza, le ridotte dimensioni e la costruzione molto robusta. Il misuratore di umidità per materiali viene inviato calibrato di fabbrica e in modo opzionale può richiedere la certificazione UNI EN ISO 9001.

- ▶ Range di misura: 8 ... 30%
- ▶ Risoluzione: 0,1%
- ▶ Precisione:  $\pm 10\%$  del valore di misura
- ▶ Volume della camera di misura: 120 cm<sup>3</sup>
- ▶ Pressione durante la misura: 0,2 MPa

## Specifiche tecniche

Range di misura	8 ... 30%
Risoluzione	0,1%
Precisione	±10% del valore di misura
Volume della camera di misura	120 cm <sup>3</sup>
Pressione durante la misura	0,2 MPa
Compensazione della temperatura	Regolabile digitalmente
Display	LCD da 3 cifre
Alimentazione	1 x Batteria A23
Temperatura operativa	0 ... +50 °C
Dimensioni	300 x 215 x 65 mm
Peso	950 g

## Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche