

Bilancia omologabile 3590RPLC1

**bilancia omologabile / direttiva 76/211/CEE / memoria per 1000 articoli /
determina il volume / fino a 10 linee di produzione / opzionale: stampante e avvisatore ottico**

La bilancia omologabile 3590RPLC1 permette un controllo del peso nei differenti processi di produzione. La bilancia omologabile è in grado di memorizzare dati per 1000 prodotti, come il nome del prodotto, il peso nominale, 3 valori limite, peso tara e il numero di pesature necessarie per la statistica. Grazie a questi dati la bilancia omologabile effettua un'assegnazione del materiale da pesare. La bilancia permette un controllo del contenuto del singolo imballaggio. La bilancia omologabile 3590RPLC1, attraverso la densità del prodotto, può controllare e convertire il contenuto dell'imballaggio in ml (quantità in volume). La bilancia omologabile permette di gestire fino a 10 linee di produzione. Attraverso la tastiera del display viene introdotta manualmente la linea e il numero di produzione. La bilancia omologabile si può ottenere omologata, rispettando così la direttiva 76/211/CEE. Tuttavia, bisogna tener presente che la bilancia omologabile rispetterà questa direttiva solo se integra anche la stampante opzionale. La valutazione statistica si può stampare mediante l'accessorio opzionale, salvare in una pen drive USB o trasferire i dati direttamente ad un PC.

- | | |
|---|--|
| - Omologabile, omologazione opzionale | - Fino a 3 valori limite per articolo |
| - Memoria per 1.000 articoli | - Selezione automatica (OK / no OK) |
| - Fino a 10 linee di produzione | - Introduzione tara manuale |
| - Con la stampante la bilancia rispetta la direttiva 76/211/CEE | - Somma parziale, totale e dell'articolo |
| - 15 Testi ID configurabili e stampabili | - Somma manuale e automatica |
| - Determinazione del volume in ml | - Funzione calcolatrice |

Specifiche tecniche

Modello	Imballaggio MIN-MAX	Dimensioni piattaforma	Max	Risoluzione	Valore verifica
3590RPLC1	50 g ... 1.500 g	Ø = 178 mm	1.500 g	0,2 g	0,5 g
Display	Display doppio Display grafico LCD e LED				
Materiale display	Struttura ABS				
Materiale piattaforma	Superficie in acciaio inox Rivestimento in acciaio verniciato				
Memoria	Per 1.000 articoli con descrizione del prodotto, linee da 20 cifre, coefficiente della densità del produttore, peso nominale, 3 valori limite, valore tara				
Testi ID	Possibilità di introdurre e stampare 15 testi di 32 cifre, p.e. numero personale, ID utente, ecc				
Interfaccia	RS-232				
Alimentazione	230 V / 50 hz mediante alimentatore				
Grado di protezione	IP65				
Temperatura operativa	-10 ... 40 °C				

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia omologabile 3590RPLC1, 1 x piattaforma, 1 x cavo, istruzioni d'uso

Importante:

Per rispettare la direttiva 76/211/CEE è imprescindibile acquistare anche la stampante.