

Bilancia a piattaforma PCE-PB 200N



Bilancia a piattaforma con display esterno / Range di misura fino a 200 kg / Display LCD / Ampia piattaforma piatta di pesata da 350 x 390 x 40 mm / Alimentazione a corrente e batteria

La bilancia a piattaforma con range di misura fino a 200 kg e una piattaforma con dimensioni di 350 x 390 mm è il dispositivo ideale per determinare il peso di pacchetti postali come di bombole di butano. Una precisione di $\pm 0,3$ kg rende la bilancia a piattaforma uno strumento di misura preciso. È possibile utilizzare la bilancia a piattaforma, inoltre, nel dosaggio delle vernici. La bilancia a piattaforma è quindi un dispositivo polivalente per la produzione, il magazzino e la logistica.

Oltre alla modalità di misura standard, la bilancia a piattaforma dispone della funzione conta pezzi. Tale funzione consente, ad esempio, di determinare il numero di batterie che possono essere contenute in un pacco. Un'altra funzione è l'azzeramento automatico; vale a dire, ogni volta che si accende la bilancia a piattaforma, si ripristina di nuovo il punto zero. Utilizzando il tasto Tara, è possibile azzerare manualmente la bilancia a piattaforma. Ciò è utile per poter tarare ad esempio il peso di contenitori, cartoni o altri materiali di imballaggio.

È possibile usare la bilancia a piattaforma come dispositivo da installazione fissa, usando l'alimentatore e la staffa per il montaggio del display sulla parete. L'alimentazione tramite batterie, invece, permette di utilizzare la bilancia a piattaforma in maniera mobile. La bilancia a piattaforma ha una funzione di spegnimento automatico per prolungare l'autonomia delle batterie. La bilancia a piattaforma si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

- ▶ Opzionale: Certificazione ISO
- ▶ Funzione conta pezzi
- ▶ Unità di misura: kg, lb, oz/lb
- ▶ Dimensioni piattaforma: 350 x 390 mm
- ▶ Supporto per il montaggio del display a parete
- ▶ Spegnimento automatico in caso di inattività

Specifiche tecniche

| | |
|--------------------------------|---|
| Range di misura | 0 ... 200 kg |
| Risoluzione | 0,1 kg |
| Precisione | ±0,3 kg |
| Carico minimo | 0,3 kg |
| Unità di misura | kg, lb, oz/lb |
| Indicazione di sovraccarico | "0_Ld" |
| Indicazione di tensione bassa | "LO" |
| Condizioni operative | +5 ... +35 °C, <85% U.R., senza condensazione |
| Alimentazione con batteria | 4 x Batterie da 1,5V AA |
| Alimentazione con alimentatore | Ingresso:100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A Uscita: 6 V DC, 1 A |
| Dimensioni piattaforma | 350 x 390 x 40 mm |
| Dimensioni display | 180 x 88 x 33 mm |
| Peso | Circa 3 kg |

Informazioni supplementari

Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche