

## Misuratore di durezza PCE-DDO 10

### **misuratore di durezza per gomma morbida PCE-DDO 10 durezza shore O / software / misura digitale / registra fino a 500 valori di misura / misura valore di tolleranza / display LCD**

Il misuratore di durezza PCE-DDO 10 misura la durezza shore dei materiali in gomma morbida. Il misuratore di durezza per gomma morbida visualizza i risultati nel display. Il range di misura del misuratore di durezza PCE-DDO 10 va da 0 ...100 shore O.

Grazie all'interfaccia USB si possono trasferire i dati al PC. Il semplice software del misuratore di durezza PCE-DDO 10 permette di analizzare in modo dettagliato i dati ottenuti. Grazie alla funzione integrata di ricerca nel software è possibile cercare i dati per valore, data e ora oppure per nome. Grazie alla funzione "valore di tolleranza" e alla funzione di allarme incorporato, il dispositivo diventa un elemento essenziale in ogni fase di processo della gomma morbida. I risultati delle misure sono precisi ed il funzionamento semplice.

- Ampio display
- Funzionamento semplice
- Interfaccia USB
- Misurazione della durezza della gomma morbida
- Misurazione 100 shore O
- Registrazione dei valori di misura

### **Specifiche tecniche del misuratore di durezza PCE-DDO 10**

#### **Specifiche**

Range di misura	0 ... 100 shore O
Precisione	± 1 shore
Risoluzione	0,1

#### **Dimensioni del penetratore**

Diametro base della molla del penetratore	2,38 mm ± 0,08 mm
Raggio superiore	1,19 mm ± 0,05 mm

#### **Dati tecnici generali**

Capacità della memoria	500 misure
Alimentazione	batterie 3,6 V NI-MH
Durata operativa in lavoro continuo	ca. 20 h
Tempo di carica	ca. 3 h
Temperatura operativa	0 ... +50 °C
Umidità operativa	20 ... 85 % U.r.
Temperatura di stoccaggio	-30 ... +80 °C
Umidità di stoccaggio	5 ... 95 % U.r.
Dimensioni	153 mm x 50mm x 29 mm
Peso	170 g

### **Contenuto della spedizione del misuratore di durezza PCE-DDO 10**

1 x misuratore di durezza PCE-DDO 10, 1 x alimentatore, 1 x valigetta, 1 x istruzioni, 1 x piastra di calibrazione standard, 1 x cavo mini USB, 1 x certificato di calibrazione, 1 x CD con software