

## **pH-Metro PCE-PH 22**

### **pH-metro per la misura simultanea del valore pH e temperatura**

Il pH-metro resistente all'acqua PCE-PH 22 rileva rapidamente e con estrema precisione il valore del pH e la temperatura. Grazie alla doppia indicazione, entrambi i valori vengono visualizzati simultaneamente. Grazie alla solida struttura resistente all'acqua (IP 67), il pH-metro PCE-PH 22 può essere utilizzato in condizioni meteorologiche avverse. Una ricalibratura garantisce sempre una ottima precisione ed è molto semplice da effettuare quando si usa il set di calibratura opzionale (la funzione di calibratura automatica senza viti di calibratura viene effettuata solo attraverso la tastiera). In questo pH-metro l'elettrodo è integrato nello strumento e i valori di misura si regolano grazie alla compensazione della temperatura automatica.

- Indicazione simultanea di pH e temperatura: non è necessario disporre di un termometro a parte
- Compensazione automatica della temperatura
- (ATC) nel range tra 0 ... +80 °C
- Indicazione temperatura (°C, °F)
- Funzione min, max, e ritenzione dei dati (Data-Hold)
- Registratore dati per 100 valori (recuperabili su display)
- Resistente all'acqua secondo IP 67
- Calibratura automatica: le fa risparmiare tempo e le fornisce un'alta precisione
- Spegnimento automatico
- Batterie e istruzioni incluse
- Richiedere soluzioni di calibratura opzionali

### **Specifiche tecniche**

Range di misura	0,0 ... 14,0 pH -5 ... +80,0 °C
Risoluzione	0,01 pH 0,1 °C
Precisione	0,02 pH 0,8 °C
Calibratura	Automatica con pH 4,7 o 10
Compensazione della temperatura	-5 ... +80 °C
Display	LCD a 4 cifre
Condizioni operative	0 ... + 60 °C / <80% H.r.
Dimensioni	186 x 40 mm
Alimentazione	4 x batterie da 1,5 V AAA (incluse)
Peso	130 g

### **Contenuto della spedizione**

1 x pH-Metro PCE-PH 22 (elettrodo pH incluso),  
4 x batterie,  
istruzioni per l'uso