

Bilancia a piattaforma PCE-PB 150N-ICA (Certificazione ISO inclusa)



Bilancia a piattaforma fino a 150 kg / Interfaccia USB bidirezionale / Funzione PEAK Hold / Funzione conta pezzi / Alimentazione a batteria e a corrente / Cavo interfaccia USB incluso / Certificazione ISO inclusa

La bilancia PCE-PB 150N-ICA è una bilancia a piattaforma. Le funzioni della bilancia a piattaforma sono molte e si distingue per l'interfaccia USB bidirezionale che consente di lavorare tramite PC. Ciò permette alla bilancia di collegarsi senza problemi con il software di varie aziende di spedizioni come per esempio DHL, GLS etc. Ma la bilancia a piattaforma PCE-PB 150N-ICA può essere collegata al software opzionale ed economico "PCE-SOFT-SC serie".

Un altro vantaggio della bilancia a piattaforma PCE-PB 150N-ICA è il display collegato via cavo, il cavo a spirale è estendibile fino a circa 1,5 m, questo permette di pesare pacchi che eccedono le dimensioni del piatto di pesata da 300 x 300 mm. Il display viene spedito con un supporto, ma è anche predisposto per essere montato su parete. Altre interessanti funzioni della bilancia a piattaforma PCE-PB 150N-ICA sono la funzione conta pezzi, la funzione PEAK Hold, la funzione per il controllo del livello, le unità di misura come kg / lb / N (Newton) / g, la retroilluminazione regolabile, lo spegnimento automatico regolabile e la possibilità di funzionare a batteria o a corrente.

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Interfaccia USB bidirezionale
- ▶ Cavo a spirale allungabile fino a circa 1,5 m
- ▶ Altezza cifre 20 mm
- ▶ Piattaforma in acciaio inox
- ▶ Funzione PEAK (indicazione valore max)
- ▶ Funzione conta pezzi
- ▶ Consente tara multipla
- ▶ Funzione per controllo del livello
- ▶ Alimentazione a batteria o corrente
- ▶ Cavo interfaccia

Specifiche tecniche

Range di misura (max.)	150 kg
Risoluzione (d)	50 g
Peso minimo (min.)	150 g
Precisione	± 200 g
Piatto di pesata	300 x 300 x 45 mm (lung. x larg. x alt.)
Display	LCD
Cavo display	Cavo a spirale di 90 cm allungabile fino a circa 1,5 m (connessione al display)
Unità di misura	kg / g / lb / N (Newton)
Funzioni	<ul style="list-style-type: none">- Funzione PEAK Hold (indicazione del valore max.)- Tara multipla in tutta l'area di misura- Funzione per il controllo di livello (funzione Auto Tara OFF)- Funzione conta pezzi (1 min.)- Funzione pesa animali- Filtro regolabile per rapido tempo di risposta- Spegnimento e retroilluminazione regolabili
Interfaccia	USB bidirezionale
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C / max. 85% U.R.
Alimentazione	Alimentatore 9V DC / 200 mA o 6 x Batterie da 1,5V AA
Peso	Circa 4 kg
Peso controllo raccomandato	Classe M1

Informazioni supplementari

Manuale



Manuale P1



Certificato



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche