

pHmetro per acquari PCE-PHM 12-ICA (Certificazione ISO inclusa)



pHmetro per acquari con compensazione della temperatura fino a 50 ° C / Elettrodo pH sostituibile / Dispositivo di montaggio universale / Funzionamento semplice / Unità di misura della temperatura: °C e °F / Per installazione fissa e uso mobile / Calibrazione manuale su 1 punto / Certificazione ISO inclusa

Il pHmetro per acquari PCE-PHM 12-ICA è stato appositamente progettato per misurare il valore del pH negli acquari. La staffa di montaggio universale inclusa nella spedizione consente di posizionare saldamente il pHmetro in qualsiasi acquario. La sonda di temperatura integrata nel pHmetro per acquari serve non solo per indicare la temperatura sullo schermo, ma anche per la compensazione della temperatura. Grazie a ciò è possibile ottenere sempre un valore preciso, anche quando la temperatura oscilla. È possibile regolare o calibrare il pHmetro per acquari PCE-PHM 12-ICA con una soluzione di calibrazione a pH 7.

È possibile alimentare il pHmetro per acquari in due modi. Da un lato, è possibile alimentare il pHmetro per acquari con l'alimentatore incluso nella spedizione. Oppure, è possibile alimentare il pHmetro per acquari con 4 batterie. Tutto ciò consente al pHmetro per acquari di essere adatto per un'installazione fissa o per uso mobile.

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Compensazione temperatura fino a 50 °C
- ▶ Supporto di montaggio universale
- ▶ Elettrodo pH sostituibile
- ▶ Funzionamento semplice
- ▶ Unità di misura: °C e °F
- ▶ Alimentazione a corrente o a batterie

Specifiche tecniche

pH

Range di misura	0,00 ... 14,00 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	±0,1 pH

Temperatura

Range di misura	0 ... 55 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1 °C

Compensazione della temperatura 0 ... 50 °C

Alimentazione	6V DC (batterie o alimentatore)
Batterie	4 x 1,5V LR44 AG13
Alimentatore	Ingresso: 230 ... 240V AC, 50 Hz, 19 mA Uscita: 6V DC, 100 mA
Condizioni operative	0 ... 50 °C, < 95% U.R.
Dimensioni	75 x 55 x 25 mm
Peso	75 g

Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche