

pHmetro per terreno PCE-PH20S-ICA (Certificazione ISO inclusa)



pHmetro facile da usare per determinare il valore pH del terreno / Elettrodo di pH esterno / Ricaricabile / Impermeabile (IP 67) / Certificazione ISO inclusa

Il pHmetro per terreno PCE-PH20S-ICA è stato sviluppato con il fine di determinare in modo diretto il valore pH del terreno e del suolo. Con l'aiuto del pHmetro è possibile misurare in modo rapido e preciso il valore di pH del terreno o di un campione preso dal terreno. A questo scopo deve inserire l'elettrodo nella terra precedentemente ammorbidita e leggere il valore del pH nel display digitale. Per favore, tenga presente che il principio di misura richiede che rimanga sempre un residuo di umidità nel terreno. Il pHmetro PCE-PH20S-ICA viene inviato sempre calibrato dalla fabbrica e pronto all'uso. Una ricalibrazione continua del pHmetro può essere effettuata con gli standard di calibrazione (soluzione tampone) che si aggiungono alla spedizione. I dati di calibrazione rimangono memorizzati anche cambiando la batteria. Così, il pHmetro per terreno è una soluzione ideale per la misura del valore di pH nella terra, nei substrati e nelle soluzioni di irrigamento nel giardino, viene utilizzato nelle serre o nei prodotti delle aziende agricole.

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Impermeabile (IP 67)
- ▶ Elettrodo speciale esterno con cavo
- ▶ Alta precisione
- ▶ Spegnimento automatico per prolungare la durata della batteria
- ▶ Soluzioni di calibrazione incluse
- ▶ Funzione Data-Hold
- ▶ Display digitale di facile lettura
- ▶ Funzionamento semplice

Specifiche tecniche

Range di misura	0,00 ... 14,00 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	±0,07 pH (nel range da 5 ... 9 pH) ±0,1 pH (nel range da 4 ... 4,9 e 9,1 ... 10 pH) ±0,2 pH (nel range da 1 ... 3,9 e 10 ... 13 pH)
Calibrazione	Automatica, attraverso soluzioni di calibrazione con un valore di pH di 4, 7 o 10
Elettrodo	Per pH per penetrare il terreno
Alimentazione	4 x Batterie 1,5V AAA
Condizioni operative	0 ... +60 °C / <80% U.R.
Dimensioni	180 x 40 mm
Peso	220 g

Informazioni supplementari

Manuale



Certificato



Video



Video



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche