

# pHmetro per alimenti PCE-PH20M-ICA (Certificazione ISO inclusa)



## **pHmetro facile da usare per determinare il valore pH negli alimenti e nella carne / Elettrodo di pH esterno / Ricalibrabile / Impermeabile IP67 / Certificazione ISO inclusa**

Il pHmetro, modello PCE-PH20M-ICA è un dispositivo portatile indicato per il settore alimentare. Il pHmetro impermeabile determina in modo rapido e preciso il valore pH. Il display offre una comoda lettura dei risultati. Grazie alla struttura robusta e impermeabile IP67 il pHmetro PCE-PH20M-ICA può essere utilizzato anche in ambienti difficili e avversi. La ricalibrazione garantisce sempre un'alta precisione. È molto semplice da effettuare grazie ai set di calibrazione opzionali. Tutte queste caratteristiche rendono il PCE-PH20M-ICA uno strumento affidabile nel controllo di alimenti come carne, insaccati, formaggi, etc.

### ► **Certificazione ISO inclusa**

- Impermeabile IP67
- Elettrodo esterno speciale per alimenti con cavo
- Alta precisione
- Spegnimento automatico
- Soluzioni di calibrazione
- Funzione Data-Hold
- Display digitale di facile lettura
- Funzionamento semplice

## Specifiche tecniche

Range di misura	0,00 ... 14,00 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	±0,07 pH (Range: 5 ... 9 pH) ±0,1 pH (Range: 4 ... 4,9 e 9,1 ... 10 pH) ±0,2 pH (Range: 1 ... 3,9 e 10 ... 13 pH)
Calibrazione	Automatica, con soluzioni di calibrazione pH 4, 7 o 10
Elettrodo	Elettrodo pH per alimenti, modello CPC-OSH-12-01
Connettore sonda	BNC
Alimentazione	4 x Batterie da 1,5V AAA
Condizioni operative	0 ... +60 °C / <80% U.R.
Dimensioni	180 x 40 mm
Peso	220 g

## Informazioni supplementari

Manuale



Video



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche