

pHmetro da installazione fissa PCE-PHM 14-ICA (Certificazione ISO inclusa)



pHmetro da installazione fissa / Possibilità di collegare vari elettrodi / Funzione di calibrazione automatica / Misura in continuo del pH / Certificazione ISO inclusa

Il pHmetro modello PCE-PHM 14-ICA è stato progettato per il controllo facile e continuo del valore pH. Il pHmetro può essere montato facilmente su una parete. Il collegamento BNC posizionato nella parte inferiore del pHmetro PCE-PHM 14-ICA, consente il collegamento di vari elettrodi di pH. Nella parte inferiore si trova anche l'ingresso per collegare il pHmetro alla rete elettrica. Il pHmetro dispone di un display LCD retroilluminato per facilitare la lettura dei risultati ad una certa distanza. Il pHmetro PCE-PHM 14-ICA è dotato di una funzione di calibrazione automatica per i valori di pH 4, 7 e 10.

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Dispositivo compatto da parete
- ▶ Ampio display retroilluminato
- ▶ Funzione di calibrazione interna
- ▶ Adatto per elettrodi con collegamento BNC
- ▶ Ideale per misure continue
- ▶ Alimentazione attraverso la rete elettrica

Ambiti d'uso del PCE-PHM 14-ICA

- ▶ Acquariofilia
- ▶ Industria delle bevande
- ▶ Allevamento ittico
- ▶ Trasformazione dei prodotti alimentari
- ▶ Coltivazione di piante
- ▶ Piscine
- ▶ Formazione in Istituti e Università

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 14 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	0,07 pH per range: 5 ... 9 pH
(a 23 °C ±5 °C/ dopo la calibrazione)	0,1 pH per range: 4 .. 10 pH 0,2 pH per range: 1 ... 3,9 e 10,1 ... 13 pH
Impedenza di ingresso	10 ¹² Ω
Frequenza di campionamento	Circa 1 secondo
Condizioni operative	0 ... 50 °C; < 80% U.R.
Calibrazione	Interna per pH7, pH 4, pH 10
Alimentazione	Alimentatore da 9V
Intensità assorbita	Circa 11 mA
Dimensioni	89 x 57 x 31 mm
Peso	Circa 117 g
Collegamento elettrodo pH	BNC

Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche