

# Bilancia a piattaforma PCE-PB 60N-ICA (Certificazione ISO inclusa)



**Bilancia a piattaforma fino a 60 kg / Interfaccia USB bidirezionale / Funzione PEAK Hold / Funzione conta pezzi / Alimentazione a batteria e a corrente / Cavo interfaccia USB incluso / Certificazione ISO inclusa**

La bilancia PCE-PB 60N-ICA è una bilancia a piattaforma. Le funzioni della bilancia a piattaforma sono molte e si distingue per l'interfaccia USB bidirezionale che consente di lavorare tramite PC. Ciò permette alla bilancia PCE-PB 60N-ICA di potersi collegare senza problemi con i software di varie aziende di spedizione come per esempio DHL, GLS etc. Ma la bilancia a piattaforma PCE-PB 60N-ICA può essere collegata al software opzionale ed economico "ProCell". Questo software simula un'introduzione tramite tastiera simile a uno scanner, con l'aiuto di questo software la bilancia a piattaforma può introdurre il valore della pesata nei campi attivi di un qualsiasi software.

Un altro vantaggio della bilancia a piattaforma PCE-PB 60N-ICA è il display collegato via cavo, il cavo a spirale è estendibile fino a circa 1,5 m, questo permette di pesare pacchi che eccedono le dimensioni del piatto di pesata da 300 x 300 mm. Il display viene spedito con un supporto, ma è anche predisposto per essere montato su parete. Altre interessanti funzioni della bilancia a piattaforma sono la funzione conta pezzi, la funzione PEAK Hold, la funzione per il controllo del livello, le unità di misura come kg / lb / N (Newton) / g, la retroilluminazione regolabile, lo spegnimento automatico regolabile e la possibilità di funzionare a batteria o tramite la rete elettrica.

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Interfaccia USB bidirezionale
- ▶ Cavo a spirale allungabile fino a circa 1,5 m
- ▶ Altezza cifre 20 mm
- ▶ Piattaforma in acciaio inox
- ▶ Funzione PEAK (indicazione valore max)
- ▶ Funzione conta pezzi
- ▶ Consente tara multipla
- ▶ Funzione per controllo del livello
- ▶ Alimentazione a batteria o corrente
- ▶ Cavo interfaccia

## Specifiche tecniche

Range di misura (max.)	60 kg
Risoluzione (d)	20 g
Peso minimo (min.)	60 g
Precisione	± 80 g
Piatto di pesata	300 x 300 x 45 mm (lung. x larg. x alt.)
Display	LCD
Cavo display	Cavo a spirale da 90 cm allungabile fino a circa 1,5 m (connessione al display)
Unità di misura	kg / g / lb / N (Newton)
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Funzione PEAK Hold (indicazione del valore max.)</li><li>- Tara multipla in tutta l'area di misura</li><li>- Funzione per il controllo di livello (funzione Auto Tara OFF)</li><li>- Funzione conta pezzi (1 min.)</li><li>- Funzione pesa animali</li><li>- Filtro regolabile per rapido tempo di risposta</li><li>- Spegnimento e retroilluminazione regolabili</li></ul>
Interfaccia	<b>USB bidirezionale</b>
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C / max. 85% U.R.
Alimentazione	Alimentatore 9V DC / 200 mA o 6 x Batterie da 1,5V AA
Peso	Circa 4 kg
Peso controllo raccomandato	Classe M1

## Informazioni supplementari

Manuale



Manuale P1



Certificato



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche