

## Bilancia a piattaforma PCE-EP 30P1

**bilancia a piattaforma a doppio range: 15/30 kg / dimensioni della piattaforma: 400 x 500 mm / alta risoluzione / funzione contapezzi / funzione somma / treppiede smontabile / funzionamento a batteria / interfaccia RS-232 bidirezionale**

Questa robusta bilancia a piattaforma si può utilizzare in vari ambiti. Il supporto della bilancia a piattaforma PC-EP 30P1 si può facilmente rimuovere per collocare la bilancia sopra un banco o tavolo. Il cavo di collegamento tra bilancia e monitor misura 1,6 m. La struttura del display è in acciaio inox con classe di protezione IP54. La bilancia a piattaforma PCE-EP 30P1 può essere collocata anche su di una parete.

Oltre alle funzioni standard come il computo dei pezzi, somma, peso lordo e netto, valori limite e funzione Peak-Hold, la bilancia a piattaforma PCE-EP 30P1 è dotata di due funzioni speciali: la funzione filtro per pesate dinamiche e la funzione di misura con recipienti. L'interfaccia RS-232 bidirezionale consente una comoda comunicazione col PC o con la stampante. Il peso si può visualizzare con un semplice comando. Se cerca una bilancia a piattaforma simile, ma omologata, le proponiamo le bilance della serie PCE-SD.

### - Dimensioni della piattaforma: 400 x 500 mm

- Piattaforma con un'unica cella di carico
- Bilancia a doppia range di misura da 15/30 kg
- Impostazione libera dell'unità di misura: kg, etc.
- Interfaccia RS-232 bidirezionale
- Alimentazione a corrente e a batteria
- Display con protezione IP54
- Supporto smontabile
- Auto-spegnimento (si può disattivare)
- Funzione HOLD (congela il valore sul display)
- Funzione PEAK / MAX
- Funzione somma
- Computo dei pezzi
- Pesa animali
- Valore limite: MIN / OK / MAX
- Misura con recipienti
- Funzione filtro

### Specifiche tecniche

Range di misura	Max. 1 = 15 kg / Max. 2 = 30 kg
Risoluzione	Fino a 15 kg = <b>2 g</b> 15 kg ... 30 kg = <b>5 g</b>
Precisione	± 3 d (tre volte la risoluzione)
Dimensioni piattaforma	<b>400 x 500 mm</b>
Funzione tara	Tara multipla su tutto il range di misura
Interfaccia	RS-232 bidirezionale / D-SUB 9 femmina <u>Opzionale:</u> - Uscita analogica: 4-20 mA 1/1000 + - 4 uscite libere di potenziale LO / OK / HI / stabile Impostazione come segnale di impulso o segnale continuo
Display	LCD con cifre da 25 mm di altezza
Unità di misura	kg / lb – Si possono impostare liberamente altre unità di misura come kg/m
Lunghezza del cavo tra bilancia e display	Ca. 160 cm / con connettore
Alimentazione	Batteria 6 V / 4,5 Ah o Alimentatore 9 V / 1,2 A (incluso) Consumo: ca. 70 mA
Grado di protezione	IP54
Temperatura operativa	0 ... + 40 °C / 10 ... 80% H.r.
Dimensioni	Vedi download "Schema"
Peso	Ca. 16,5 kg

### Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia a piattaforma PCE-EP 30P1
- 1 x Display (batteria inclusa)
- 1 x Treppiede
- 1 x Alimentatore
- 1 x Istruzioni d'uso