



# Bilancia industriale PCE-SD 150C

**Bilancia industriale / Piattaforma da 400 x 500 mm / Interfaccia RS-232 bidirezionale / Funzione conta pezzi / Funzione somma / Uscita analogica a 4-20 mA o 0-10 V (opzionale)**

Si tratta di una bilancia industriale economica e resistente. La struttura base della bilancia industriale è in acciaio verniciato ed è formata da una piattaforma in acciaio rivestita di plastica. La bilancia industriale è dotata di larghi piedini regolabili che consentono un buon livellamento. Il display della bilancia industriale è posizionato su un supporto a un'altezza di lavoro ideale per la lettura.

Per garantire una visualizzazione ottimale è inoltre possibile modificare l'inclinazione del display. Le funzioni della bilancia industriale sono: auto tara, conteggio dei singoli pezzi, memoria tara, pesata lorda/netto, pesata in percentuale, pesata con valori limiti, ecc. Altre caratteristiche rilevanti della bilancia industriale sono le molteplici opzioni come ad esempio l'uscita analogica 4... 20 mA o 0 ... 10 V, l'interfaccia LAN, il contatto libero da potenziale, la memoria USB, etc.

- ▶ Interfaccia RS-232 bidirezionale
- ▶ Funzione conta pezzi
- ▶ Funzione somma
- ▶ Visualizzazione max. / min.
- ▶ Peso percentuale
- ▶ Pesatura per ricette
- ▶ Funzione statistica
- ▶ Funzione pesa animali
- ▶ Indicazione peso lordo / netto
- ▶ Memoria tara
- ▶ Pesatura valori limite min. / max. / ok
- ▶ Tre contatti liberi da potenziale (opzionale)
- ▶ Uscita analogica opzionale (4-20 mA / 0-10V)

Specifiche soggette a modifiche

## Specifiche tecniche

Range di misura	150 kg
Risoluzione	50 g
Piattaforma	400 x 500 mm
Funzione conta pezzi	Conteggio dei singoli pezzi
Funzione tara	Multipla su tutto il range di misura
Interfaccia	RS-232 bidirezionale Protocollo di comunicazione LAN e USB opzionali, vedere gli accessori
Display	LCD con cifre da 20 mm di altezza
Alimentazione	12 V / 1,4 A alimentatore incluso
Classe di protezione	IP54
Temperatura operativa	-10 °C ... +40 °C
Dimensioni totali	400 x 620 x 850 x 870 mm
Peso	Circa 12 kg

## Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche