

## Bilancia pesa pacchi PCE-PP 50



**Bilancia pesa pacchi con risoluzione di 1 g / Contapezzi / Range di misura: 0 ... 50 kg / Display LCD di facile lettura / Piattaforma pieghevole / Spegnimento automatico / Alimentazione a batterie e rete elettrica / Opzionale: certificazione UNI EN ISO 9001 / Varie unità di misura**

La bilancia pesa pacchi è uno strumento di misura ideale per determinare il peso della merce grazie alla risoluzione di 1 g e alla precisione di  $\pm 0,1\%$  del fondo scala. La bilancia pesa pacchi è disponibile con range di misura da 0 a 50 kg. La bilancia pesa pacchi può pesare nelle unità di misura di lb, oz, kg e g. Il display retroilluminato della bilancia pesa pacchi permette di leggere il peso anche in condizioni di luminosità avversa. Inoltre, è possibile rimuovere il display dalla bilancia pesa pacchi in quanto è collegato tramite un cavo a spirale da 280 mm.

La bilancia pesa pacchi ha la funzione contapezzi integrata. Grazie a questa funzione è possibile contare il numero di vari materiali, come ad esempio le viti. È necessario eseguire prima una pesata di riferimento con la bilancia pesa pacchi. Successivamente, premendo un tasto, si attiva la funzione contapezzi. Il piatto di pesata della bilancia pesa pacchi, invece, permette di sollevare o aprire lateralmente una parte della piattaforma. Grazie a questo è possibile pesare, ad esempio, lettere impilate o cose simili senza che cadano dalla piattaforma della bilancia pesapacchi.

La bilancia pesapacchi viene alimentata tramite alimentatore oppure anche con tre batterie da 1,5V di tipo AAA. Grazie a ciò è possibile usare la bilancia pesa pacchi in forma mobile e stazionaria. La funzione di spegnimento automatico della bilancia pesa pacchi si attiva dopo 5 minuti di inattività. PCE Instruments offre in modo opzionale una certificazione UNI EN ISO 9001 per la bilancia pesa pacchi.

- ▶ Display rimovibile
- ▶ Piattaforma pieghevole
- ▶ Range di misura: 0 ... 50 kg
- ▶ Differenti unità di misura
- ▶ Funzione contapezzi
- ▶ Alimentazione a batterie e rete elettrica

## Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 50 kg
Risoluzione	1 g
Precisione	±0,1% F.S.
Unità di misura	lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz
Indicazione overrange	"O-Ld"
Indicazione batteria scarica	"LO"
Spegnimento automatico	Dopo 5 minuti di inattività
Alimentazione batteria	3 x batterie da 1,5V, tipo AAA
Alimentazione rete elettrica	Input 100 ... 240 V AC / 50, 60 Hz Output 6 V DC, 1 A
Condizioni operative	5 ... 35 °C / <90% U.R. senza condensa
Dimensioni piatto di pesata	198 x 180 x 44 / 120 (aperto) mm
Dimensioni display	92 x 68 x 30 mm
Lunghezza cavo display a spirale	Arrotolato 280 mm Srotolato 1100 mm
Peso	810 g

## Informazioni supplementari

Certificato



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche