

Bilancia a gancio PCE-HS 50N-ICA (Certificazione ISO inclusa)



Bilancia a gancio fino a 50 kg / Valore massimo / Funzione pesa animali / Spegnimento automatico / Alimentazione a batteria / Certificazione ISO inclusa

La bilancia a gancio digitale PCE-HS 50N-ICA offre una rapida ed economica possibilità di pesare grandi oggetti, il peso deve essere appeso alla bilancia a gancio digitale. La bilancia a gancio viene inviata con un gancio ed un moschettone. La bilancia a gancio PCE-HS 50N-ICA è ideale per il settore industriale, ma anche per uso privato (per esempio per la caccia, la pesca, etc). La bilancia a gancio digitale ha anche una funzione che consente di pesare animali vivi, per farlo determina il peso medio di varie pesate.

La bilancia a gancio digitale PCE-HS 50N-ICA può essere utilizzata anche come misuratore di forza, perché ha la funzione PEAK Hold (indicazione del valore massimo) ed il calcolo in Newton. La bilancia a gancio digitale possiede anche la funzione di spegnimento automatico (si può disattivare). Può, inoltre, effettuare anche varie volte la tara, questa è una funzione molto utile quando viene aggiunto del peso o nella produzione di miscele.

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Range max. 50 kg
- ▶ Alimentazione a batteria (3 x AA 1,5V)
- ▶ Spegnimento automatico (si può disattivare)
- ▶ Funzione PEAK-Hold
- ▶ Consente tara multipla
- ▶ Gancio e moschettone inclusi

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

Range di misura	50 kg
Carico minimo (nessuna indicazione)	0,20 kg (200 g)
Risoluzione (d)	0,02 kg (20 g)
Precisione	±0,08 kg (80 g)
Specifiche tecniche generali	
Tara	Multipla su tutto il range
Display	LCD retroilluminato / altezza delle cifre 19 mm
Unità di misura	Kg / lb / N (Newton)
Alimentazione	3 x Batterie AA 1,5 (3,6V - 5V)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C
Struttura	Plastica ABS
Peso	Circa 400 g

Informazioni supplementari

Manuale


Certificato


Video


Maggiori informazioni sul prodotto


Prodotti correlati


Specifiche soggette a modifiche