

Bilancia a gancio PCE-CSI 25-ICA (Certificazione ISO inclusa)



Range di misura 25 t / Controllo con telecomando / Display con cifre da 75 mm di altezza / Funzione Hold, Tara e Somma / Batteria integrata da 7 Ah / Durata ≥ 40 h / Certificazione ISO inclusa

La bilancia a gancio è stata progettata per pesare in ambienti chiusi fino a 25 t. La bilancia a gancio ha un robusto grillo nella parte superiore e un gancio girevole con dispositivo di sicurezza nella parte inferiore. La bilancia a gancio viene attivata con un telecomando a infrarossi incluso nella fornitura. Il display a LED è a 5 cifre di circa 75 mm, questa dimensione delle cifre consente una buona lettura a distanza. La batteria integrata nella bilancia a gancio garantisce un funzionamento continuo di oltre 40 ore. È possibile controllare lo stato della batteria in qualsiasi momento. Se la carica della batteria è bassa, il display della bilancia a gancio inizierà a lampeggiare per indicare all'operatore che la batteria deve essere ricaricata.

La bilancia a gancio offre altre utili funzioni. La funzione Tara permette di tarare il peso (ad esempio funi, catene, etc.). Nel caso in cui si conosca il peso degli oggetti da tarare, è possibile inserire questo peso in anticipo. Un'altra funzione utile della bilancia a gancio è la funzione Somma, che consente di aggiungere più pesi e leggere il peso totale. Con la funzione Hold è possibile congelare il valore visualizzato sullo schermo.

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Range di misura: 25.000 kg
- ▶ Risoluzione: 10 kg
- ▶ Carico minimo: 100 kg
- ▶ Controllo con telecomando
- ▶ Durata operativa 40 ore
- ▶ Funzione Tara, Hold e Somma
- ▶ Display a 5 cifre da 75 mm di altezza
- ▶ Facile da usare

Specifiche tecniche

| | |
|-------------------------------|---|
| Range di misura | 25.000 kg |
| Carico minimo | 100 kg |
| Risoluzione | 10 kg |
| Normative | Classe III della OIML |
| Range zero | 4% del range di misura |
| Range tara | 100% del range di misura |
| Tempo di risposta | ≤ 10 secondi |
| Indicazione di sovraccarico | 100% del range di misura + 9e |
| Carico di sicurezza massimo | 125% del range di misura |
| Carico di rottura | 400% del range di misura |
| Display | LCD/LED a 5 cifre, altezza: 75 mm |
| Alimentazione | Batteria a piombo sigillato, 6 V / 7 Ah |
| Durata operativa | ≥ 40 ore |
| Ricarica della batteria | 9 V DC / 1000 mA |
| Portata del telecomando | 15 m |
| Alimentazione del telecomando | 2 x Batterie da 1,5V AAA |
| Temperatura operativa | -20 ... 70 °C |
| Umidità operativa | ≤ 85% U.R. sotto i +20 °C |
| Peso | 79 kg |

Dimensioni

| | |
|----------|---------|
| A | 1375 mm |
| B | 580 mm |
| C | 890 mm |
| D | 1065 mm |

Informazioni supplementari

Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche