

Bilancia per pallet PCE-SD 6000B



Bilancia per pallet fino a 6.000 kg / Risoluzione 2 kg / Uso flessibile / Ampie funzionalità / Classe di protezione IP 68/65 / Opzionale: interfaccia di controllo

La bilancia per pallet è prodotta completamente in acciaio verniciato di alta qualità. Possiamo offrire la bilancia per pallet con le specifiche caratteristiche richieste dal cliente in caso di particolari usi industriali. Le dimensioni della bilancia per pallet corrispondono esattamente alle misure degli europallet. Queste bilance possono essere utilizzate per usi diversi poiché le due barre possono essere separate fino a 3 metri l'una dall'altra.

La bilancia per pallet è ideale quindi per macchinari ed altri oggetti non soggetti a norme. Sono indicate per l'uso industriale anche le celle con protezione IP 68, così come il display in acciaio inox. Grazie all'alta protezione, la bilancia per pallet standard non dispone di interfaccia, tuttavia, in base alle esigenze del cliente, è possibile dotare la bilancia per pallet, ad esempio, di un'interfaccia RS-232 bidirezionale, USB, LAN, analogica 4-20 mA o 0-10 V, così come di un'uscita di commutazione fino a tre contatti.

- ▶ Somma di varie pesate
- ▶ Peso percentuale
- ▶ Filtro regolabile (tempo di risposta)
- ▶ Funzione pesa animali
- ▶ Conta pezzi
- ▶ Memoria per un valore di tara
- ▶ Pesa ricette
- ▶ Determinazione della tolleranza MIN / MAX / OK
- ▶ Spegnimento automatico impostabile
- ▶ Tasto lordo/netto sul display
- ▶ Funzione statistica
- ▶ Opzionale: RS-232, USB, LAN, 4-20mA, etc.

Specifiche tecniche

Range di misura	6.000 kg
Risoluzione	2 kg
Peso	55 kg
Range tara	Multipla su tutto il range di misura
Tempo di risposta	<3 s
Display	LCD con cifre da 20 mm di altezza
Unità di misura	kg / unità / lb
Interfaccia	RS-232 bidirezionale Protocollo di comunicazione Opzionale: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10V, OC
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Classe di protezione	IP 54
Alimentazione	~230 V, 50 Hz, 8 VA

Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche