



Bilancia a piattaforma PCE-SD 600

Bilancia a piattaforma con range fino a 600 kg / Risoluzione 0,2 kg / Altezza minima / Rampa di accesso inclusa / Interfaccia RS-232 bidirezionale / Funzione somma / Funzione conta pezzi / Tolleranza di pesatura / Uscite a contatto OC, 4-20 mA, 0-10 V opzionali

La bilancia a piattaforma è ideale se non si vuole incassare la bilancia nel pavimento. Basta collocare la bilancia a piattaforma per terra, fissare le piastre di fissaggio tra la bilancia e la rampa di accesso, collegare il monitor alla corrente e iniziare la pesatura. La bilancia a piattaforma ha un'altezza minima di solo 5 cm e consente un accesso semplice, anche con materiale pesante. La spedizione contiene una rampa di accesso, mentre una seconda rampa può essere richiesta a parte.

Il display della bilancia ha un sistema di fissaggio che consente il montaggio su parete o il posizionamento sul tavolo; come opzione si può richiedere un treppiede. Altre funzioni della bilancia sono: conteggio dei pezzi, peso min e max, pesatura per ricette, pesatura percentuale, determinazione del peso medio, funzione somma, memoria del valore tara e interfaccia RS-232 regolabile.

- ▶ Funzione conta pezzi
- ▶ Peso in percentuale %
- ▶ Filtro regolabile (tempo di reazione)
- ▶ Funzione pesa animali
- ▶ Un valore tara memorizzabile
- ▶ Tolleranza minima del peso / ok / max.
- ▶ Funzione somma
- ▶ Determinazione peso medio
- ▶ Pesa ricette e miscele
- ▶ Interfaccia RS-232 bidirezionale e regolabile
- ▶ Spegnimento automatico regolabile
- ▶ Tasto lordo/netto sul display
- ▶ Impostazione libera del menù
- ▶ Componenti esenti da manutenzione
- ▶ Opzionale: RS-484, USB, LAN o 4-20 mA, etc.

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

Range di misura	600 kg
Risoluzione	0,2 kg
Peso	160 kg
Superficie utile	860 x 1000 mm
Range tara	Su tutto il range di misura
Tempo di risposta	<4 s
Display	LED con cifre da 20 mm
Interfaccia	RS-232 bidirezionale opzionale Protocollo di comunicazione USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Calibrazione	Con peso esterno
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Alimentazione	~230 V 50 Hz 8 VA (presa Schuko)
Classe di protezione	Display IP 54 / Celle di carico IP 67

Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche