



## Bilancia a piattaforma PCE-MS PC150-1-30x40-M



### **Bilancia a piattaforma omologata / Capacità max. 150 kg / Valore di verifica: 50 g / Omologazione CE-M inclusa**

La bilancia a piattaforma è caratterizzata dalla grande piattaforma di pesata da 300 x 400 mm. Nonostante le dimensioni, la bilancia a piattaforma si adatta bene all'uso mobile. Sul lato lungo della piastra di pesatura verniciata a polvere c'è una maniglia per il trasporto e un vano per il cavo a spirale lungo 90 cm. Questo cavo a spirale può essere tirato fino a una lunghezza di 2,5 m e permette un posizionamento versatile del display.

La bilancia a piattaforma ha un display a innesto con un'altezza delle cifre di 28 mm. La batteria interna ricaricabile fornisce fino a 25 ore di uso continuo. L'interfaccia bidirezionale USB-B integrata completa l'uso flessibile.

La bilancia a piattaforma è fornita con omologazione CE-M, il che significa che la prima verifica non è necessaria. La valutazione di conformità si riferisce a una zona geografica definita intorno al sito di installazione previsto della bilancia per consentire la massima flessibilità d'uso possibile.

Specifiche soggette a modifiche

## Specifiche tecniche

Tipo di bilancia	Singolo range di misura
Range di misura [Max.]	<b>150 kg</b>
Risoluzione [d]	50 g
Unità di misura	kg
Valore di verifica [e]	50 g
Classe di verifica [e]	M III
Carico minimo [Min]	1 kg
Range tara	Tara multipla su tutto il range di misura Possibilità di cancellare la tara in modo automatico e manuale
Dimensioni piattaforma	300 x 400 mm
Interfaccia	USB-B, bidirezionale
Display	LCD, bianco su nero
Dimensioni cifre	15 x 28 mm (larghezza x altezza)
Alimentazione con batteria	6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 850 g
Alimentazione con alimentatore	7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomia batteria	Fino a 25 ore (continuo)
Modalità risparmio energetico	Sì, dopo 30 secondi di inattività (disattivabile)
Cella di carico	300 kg / IP 65
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Peso	7,2 kg

## Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche