



# Bilancia bidirezionale PCE-MS PC150-1-65x95-M

## **Bilancia bidirezionale omologata / Capacità max. 150 kg / Valore di verifica: 50 g / Omologazione CE-M inclusa**

La bilancia bidirezionale è caratterizzata dalla grande piattaforma di pesata da 650 x 950 mm. Nonostante le dimensioni, la bilancia bidirezionale si adatta bene all'uso mobile. Grazie alla costruzione con 4 celle di carico, la bilancia bidirezionale ha una struttura piatta. Per un comodo trasporto della bilancia, sono montate sia le ruote, sia le maniglie che permettono di tirare la bilancia bidirezionale dietro di voi.

La bilancia bidirezionale ha un display con cifre invertite da 15 x 28 mm. La piattaforma di pesata e il display sono collegati da un cavo di circa 1,8 m di lunghezza. La batteria ricaricabile integrata nel display permette fino a 25 ore di funzionamento continuo.

La bilancia bidirezionale viene fornita con omologazione CE-M. La valutazione di conformità sostituisce la prima taratura. L'omologazione CE-M viene effettuata sulla zona geografica più ampia possibile intorno al sito di installazione previsto della bilancia e garantisce il rispetto dei severi limiti di errore di taratura all'interno di questa zona.

Specifiche soggette a modifiche



## Specifiche tecniche

Tipo di bilancia	Singolo range di misura
Range di misura [Max.]	<b>150 kg</b>
Risoluzione [d]	50 g
Unità di misura	kg
Valore di verifica [e]	50 g
Classe di verifica [e]	M III
Carico minimo [Min]	1 kg
Range tara	Tara multipla su tutto il range di misura Possibilità di cancellare la tara in modo automatico e manuale
Dimensioni piattaforma	650 x 950 mm
Interfaccia	USB-B, bidirezionale
Display	LCD, bianco su nero
Dimensioni cifre	15 x 28 mm (larghezza x altezza)
Alimentazione con batteria	6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 850 g
Alimentazione con alimentatore	7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomia batteria	Fino a 25 ore (continuo)
Modalità risparmio energetico	Sì, dopo 30 secondi di inattività (disattivabile)
Cella di carico	4 x 50 kg
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Peso	23 kg

## Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche