



Bilancia a piattaforma PCE-MS PF150-1-45x45-M

Bilancia a piattaforma con omologazione inclusa / Capacità massima 150 kg / Valore di verifica: 50 g / Omologazione CE-M inclusa

La bilancia a piattaforma è stata progettata per essere collocata su di un tavolo ed è dotata di un supporto per sostenere il display che si può piegare facilmente, integra una batteria con un'autonomia fino a 25 ore. La modalità di risparmio energetico consente di aumentare la durata operativa. La bilancia a piattaforma ha un display invertito, le cui cifre hanno una dimensione di 15 x 28 mm, è inoltre possibile proteggere lo schermo con una copertura trasparente. La bilancia a piattaforma dispone di un'interfaccia USB-B bidirezionale che consente di trasferire i valori di pesatura su un PC.

La superficie utile della piattaforma della bilancia a piattaforma è di 450 x 420 mm. Nella parte laterale, dove si trova il supporto del display, c'è un'asta di supporto che facilita la corretta collocazione del carico da pesare. La struttura della bilancia a piattaforma è verniciata a polvere e la superficie del piatto di pesata è composta da uno strato in acciaio inox.

La bilancia a piattaforma viene fornita con omologazione CE-M, si prega di indicare il luogo di installazione al momento di effettuare l'ordine per poter inserire nella configurazione della bilancia il fattore di correzione della gravità.

Specifiche soggette a modifiche



Specifiche tecniche

Tipo di bilancia	Singolo range di misura
Range di misura [Max.]	150 kg
Risoluzione [d]	50 g
Unità di misura	kg
Valore di verifica [e]	50 g
Classe di verifica [e]	M III
Carico minimo [Min]	1 kg
Range tara	Tara multipla su tutto il range di misura Possibilità di cancellare la tara in modo automatico e manuale
Dimensioni piattaforma	450 x 450 mm Superficie utile con asta di supporto: 450 x 420 mm
Interfaccia	USB-B, bidirezionale
Display	LCD, bianco su nero
Dimensioni cifre	15 x 28 mm (larghezza x altezza)
Alimentazione con batteria	6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 850 g
Alimentazione con alimentatore	7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomia batteria	Fino a 25 ore (continuo)
Modalità risparmio energetico	Sì, dopo 30 secondi di inattività (disattivabile)
Cella di carico	300 kg / IP 65
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Peso	17,7 kg

Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche