



# Bilancia omologata PCE-MS U1,5T-1-M (Omologazione CE-M)



**Bilancia omologata a forma di U / Capacità massima 1.500 kg / Valore di taratura [e]: 0,5 kg / Omologazione CE-M inclusa (valutazione della conformità)**

La bilancia omologata con piattaforma a forma di U è collegata al display tramite un cavo di 5 m di lunghezza. Grazie alla forma ad U è possibile collocare la merce da pesare usando un transpallet. Le dimensioni della superficie interna della bilancia omologata a forma di U consentono di collocare europallet da 120 x 80 cm.

Il lungo cavo di collegamento consente di posizionare il display a una certa distanza dal piano di pesatura. È possibile montare il display su un treppiede, su una parete o posizionarlo su di un tavolo. La bilancia omologata è dotata di maniglia e ruote per facilitarne lo spostamento. Se è necessario spostare la bilancia omologata, è sufficiente scollegare il cavo di collegamento.

La bilancia omologata viene alimentata attraverso una batteria interna con una autonomia fino a 25 ore. L'altezza delle cifre di 28 mm consente una lettura comoda anche a distanza. La bilancia viene inviata già comprensiva di omologazione CE-M. Si prega di indicare il luogo di installazione al momento dell'ordine per poter inserire nella configurazione della bilancia il fattore di correzione della gravità.

Specifiche soggette a modifiche

## Specifiche tecniche

Tipo di bilancia	Singolo range di misura
Range di misura [Max.]	<b>1.500 kg</b>
Risoluzione [d]	0,5 kg
Unità di misura	kg
Valore di taratura [e]	0,5 kg
Classe di verifica [e]	M III
Carico minimo [Min]	10 kg
Range tara	Tara multipla su tutto il range di misura Possibilità di cancellare la tara in modo automatico e manuale
Dimensioni piattaforma	800 x 1250 mm, a forma di U
Interfaccia	USB-B, bidirezionale
Display	LCD, bianco su nero
Dimensioni cifre	15 x 28 mm (larghezza x altezza)
Alimentazione con batteria	6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g
Alimentazione con alimentatore	7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomia batteria	Fino a 25 ore (continuo)
Modalità risparmio energetico	Sì, dopo 30 secondi di inattività (disattivabile)
Celle di carico	4 x 2.500 kg / IP68
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Peso	65 kg

## Informazioni supplementari

Manuale



Altre informazioni sul prodotto



Specifiche soggette a modifiche