

Termoigrometro Wi-Fi PCE-THT 10-ICA (Rapporto di taratura ISO incluso)



Termoigrometro da parete / Memoria per 12.800 valori / Display a colori / Range temperatura: -20 ... +60 °C / Alimentazione a rete / Rapporto di taratura ISO incluso

Il termoigrometro misura la temperatura in un range tra -20 ... +60 °C e l'umidità relativa tra 0 ... 99% U.R. I valori di misura possono essere visualizzati sul display a colori da 2,3" del termoigrometro. La funzione datalogger integrata nel termoigrometro consente di memorizzare un totale di 12.800 valori nella memoria interna. Questo termoigrometro viene utilizzato per controllare le condizioni ambientali in uffici, magazzini, serre o aule.

Con il software del termoigrometro è possibile analizzare i valori memorizzati. Se ci sono più termoigrometri collegati alla rete, si possono controllare simultaneamente con il software. Il software si trova sulla nostra pagina di download di PCE Instruments.

Il termoigrometro è alimentato tramite un alimentatore da 12 V DC o tramite l'interfaccia micro USB. Il termoigrometro ha due fori sul retro per il montaggio a parete. Opzionalmente è possibile richiedere un rapporto di taratura ISO.

- ▶ **Rapporto di taratura ISO incluso**
- ▶ Interfaccia Wi-Fi
- ▶ Memoria per 12.800 valori
- ▶ Display a colori da 2,3"
- ▶ Range: -20 ... 60 °C / 0 ... 99,9% U.R.
- ▶ Per montaggio su parete

Specifiche tecniche

Temperatura

| | |
|-----------------|----------------|
| Range di misura | -20 ... +60 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Precisione | ±0,5 °C |

Umidità relativa

| | |
|-----------------|------------------|
| Range di misura | 0 ... 99,9% U.R. |
| Risoluzione | 0,1% U.R. |
| Precisione | ±3% U.R. |

Altre specifiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Memoria | 12.800 valori |
| Frequenza di campionamento | 2 secondi |
| Display | LCD da 2,3" |
| Interfaccia | Wi-Fi, Micro-USB (solo per alimentazione) |
| Banda di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Alimentazione con alimentatore | Ingresso: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz Uscita: 12 V DC, 1 A |
| Alimentazione Micro-USB | 5 V DC, 1 A |
| Condizioni operative | 0 ... 50 °C, <95% U.R. |
| Dimensioni | 145 x 110 x 33 mm |
| Peso | 122 g |

Informazioni supplementari

Certificato CE



Altre informazioni sul prodotto



Specifiche soggette a modifiche