

SALDATORE

PCE-SST 200



- » **Campo della temperatura: 100 ... 450 °C**
- » **Tempo di riscaldamento in pochi secondi**
- » **Display HD a colori**
- » **3 punte intercambiabili per saldatura fine incluse**
- » **2 bracci flessibili "terza mano"**
- » **Modalità sleep e standby**
- » **Tono di allarme regolabile**
- » **Possibilità di cambiare rapidamente le punte di saldatura**
- » **Memoria per 3 temperature**

Il saldatore convince per l'impressionante combinazione di precisione, praticità e funzionalità, che lo rendono uno strumento indispensabile per gli utenti professionali ed esigenti. Con un intervallo di temperatura regolabile da 100 a 450 °C, consente di lavorare in modo flessibile su un'ampia gamma di progetti. Grazie al breve tempo di riscaldamento di pochi secondi, il saldatore è subito pronto all'uso.

Il display HD a colori integrato offre una visualizzazione chiara e concisa di tutti i parametri rilevanti, rendendo il funzionamento particolarmente semplice. Il saldatore viene fornito con tre punte intercambiabili per saldatura fine, ideali per lavori di precisione e con un'ampia gamma di applicazioni. Due bracci flessibili, noti anche come "terza mano", facilitano il fissaggio dei componenti e rendono il lavoro ancora più piacevole. La guida metallica integrata consente di cambiare le punte di saldatura in modo rapido e semplice, anche durante il funzionamento.

Per una maggiore comodità, il saldatore offre modalità di sospensione e standby regolabili, che consentono di risparmiare energia e di prolungare la durata del dispositivo. Un cavo di collegamento tra il saldatore e il supporto riconosce automaticamente quando il saldatore è in uso, garantendo così un controllo intelligente delle modalità operative.

Specifiche

Specifiche tecniche generali

Tipo di display Display a colori TFT

Dimensioni del display 2,5 Pollici

lunghezza del cavo 1 m

Intervallo di temperatura 100 ... 450 °C

Prestazioni 200 W

Menu Lingua Inglese (GB), Inglese, Cinese

Classe di protezione (dispositivo) IP20

Alimentazione 110 ... 250 V AC

Tipo di connettore Presa di contatto di terra

Condizioni operative 0 ... 50 °C , 90 %U.R.

Condizioni di conservazione 0 ... 50 °C , 90 %U.R.

Dimensioni (L x L x A) 180 x 180 x 110 mm

Peso 925 g