

Bilancia a piattaforma della serie PCE-PS XL

bilancia a piattaforma multifunzione (fino a un max. 150 Kg.) con un ampio piatto di pesata / alimentazione con batteria / risoluzione da 20 g / display da 25 mm retroilluminato

Bilancia a piattaforma economica per l'uso quotidiano, le dimensioni di questa bilancia sono 600 x 900 x 80 mm. La bilancia a piattaforma è disponibile in due versioni con range da 75 o 150 kg. Grazie alla costruzione piana questa bilancia a piattaforma si utilizza spesso anche come bilancia da tavolo con ampio piatto di pesata. La risoluzione è di 50 g per il modello con range fino a 150 kg e di 20 g per quella da 75 kg. Il display è connesso alla bilancia con un cavo lungo 1 m. I valori misurati vengono visualizzati sul display con cifre da 25 mm e retroilluminato. L'interfaccia RS-232 permetta la comunicazione tra la bilancia ed un PC o stampante. Il peso leggero e la possibilità di alimentazione tramite rete elettrica o batteria rende questa bilancia a piattaforma molto flessibile per vari usi.



- Facile da usare
- Display LCD con cifre da 25 mm
- Dimensioni piattaforma: 600 x 900 mm
- Funzione HOLD
- Interfaccia RS-232
- Software opzionale
- Altezza: 80 mm (con supporti chiusi)
- Breve tempo di risposta
- Piattaforma di acciaio inox
- Certificazione ISO (opzionale)



Immagine dell'uso della bilancia a piattaforma



Parte frontale del display della bilancia a piattaforma PCE-PS 150XL



Parte posteriore del display della bilancia a piattaforma PCE-PS 150XL

Specifiche tecniche

Range di misura della bilancia a piattaforma

PCE-PS 75XL

0 ... 75 Kg

PCE-PS 150XL

0 ... 150 Kg

Risoluzione della bilancia a piattaforma

PCE-PS 75XL

20 g

PCE-PS 150XL

50 g

Altre informazioni sulla bilancia a piattaforma

Tempo di risposta

max. 3 s

Funzioni

funzione HOLD,
indicazione in Kg. o lb., indicazione
di sovrappeso

RS-232

Interfaccia

Software

opzionale

Display

LCD con cifre 25 mm collegato con
un cavo a spirale da 1 m

225 x 95 x 55 mm

Dimensioni del display

Alimentazione

230 V / 50 Hz o tramite batteria
interna

Dimensioni della piattaforma

600 x 900 mm

Dimensioni totali

600 x 900 x 80 mm

(con supporti chiusi)

ca. 16 Kg.

Peso

Contenuto della spedizione

1 x bilancia a piattaforma della serie PCE-PS XL, 1 x display collegato con un cavo da 1 m,
alimentatore, istruzioni

Accessori opzionali

Software PCE-SOFT-SC

Con il software per il trasferimento dei dati è incluso anche il cavo RS-232 per il collegamento con il PC. Il software serve per la trasmissione diretta dei dati e per la documentazione nel PC. I dati del software possono essere trasferiti ad altri programmi come per esempio Microsoft Excel.

Art. N° PCE-SOFT-SC



Adattatore USB

Si tratta di un adattatore da interfaccia RS-232 Sub D 9 a USB. È necessario anche un cavo seriale dove la polarità sia correttamente collegata.

Art. N° RS232-USB



Certificato di taratura ISO

Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.



I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente e pertanto sono esenti del diritto di recesso.

Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.