



PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO -
CAPANNORI (LUCCA)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Manometro PCE-910

per liquidi ed aria con interfaccia RS-232 e software opzionale.

Il manometro digitale è stato ideato per essere usato anche in condizioni difficili. E' un manometro ideale per misurare impianti idraulici o pneumatici. Il manometro con controllo a microprocessore garantisce la più alta precisione ed affidabilità, breve tempo di risposta, struttura protetta dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua, questo strumento si adatta perfettamente alla manutenzione preventiva. Tutti i modelli hanno un componente in silicone che protegge lo strumento e il suo sensore dalla penetrazione dei liquidi.

Il manometro digitale si consegna calibrato dalla fabbrica ed è anche possibile richiedere opzionalmente una calibratura di laboratorio accompagnato da un certificato ISO 9000. Il certificato contiene i dati dell'impresa e i dati di misura dello strumento. Così potrà aggiungere il manometro tra la strumentazione di controllo interno della sua impresa secondo la normativa ISO.

- Selezione dell'unità di misura della pressione.
- Indicatore di sovrappressione, pressione negativa o pressione differenziale
- Funzione Min, Max, e Data Hold
- Interfaccia RS-232
- Per aria e tutti i gas e liquidi non corrosivi.
- Display LCD da 15 mm
- Connettori per i tubi di acciaio nobile e tubi inclusi nella spedizione.

Precisazioni tecniche

PSI	Campo	± 29,00
	Risoluzione	0,01
mbar	Campo	± 2000
	Risoluzione	1
inH2O	Campo	± 802,0
	Risoluzione	0,5
mH2O	Campo	± 20,40
	Risoluzione	0,01
inHg	Campo	± 59,00
	Risoluzione	0,02
mmHg	Campo	± 1500
	Risoluzione	1
Torr	Campo	-
	Risoluzione	-
Pa / kPa	Campo	-
	Risoluzione	-
cmH2O	Campo	± 2040
	Risoluzione	1
Kg/cm2	Campo	± 2,040
	Risoluzione	0,001
Precisione		± 2 % (in tutto il campo)
Riproducibilità		± 1 %
Quota di misura		0,8 s
Min Max Peak Hold		si
Interfaccia		RS-232
Alimentazione		1 batteria da 9 V PP3
Materiale struttura		plastica
Dimensioni struttura		180 x 72 x 32 mm
Peso		345 g

Attenzione:

Se si supera il campo di pressione massimo, si produrranno danni allo strumento (al sensore)

Contenuto della spedizione:

1 manometro PCE 910, 1 batteria, 2 adattatori per tubi speciali di acciaio nobile, 1 tubo di silicone di 1 m e istruzioni d'uso.