

Dinamometro PCE-CS 1000N

dinamometro leggero per uso interno / funzione somma / funzione Hold / pesata lorda e netta / libera impostazione delle unità di misura / range fino a 1000 kg

Il dinamometro PCE-CS 1000N è un dispositivo compatto, portatile, per applicazioni industriali, professionali oppure anche per hobby. La robusta struttura in alluminio del dinamometro ne consente l'utilizzo anche nell'industria pesante. Il dinamometro PCE-CS 1000N è alimentato tramite due batterie AA da 1,5V che permettono una durata operativa di ca. 65 ore. Il display LCD del dinamometro è retroilluminato con cifre da 20 mm di altezza. La retroilluminazione del dinamometro PCE-CS 1000N è regolabile, consentendo quindi di poter allungare la durata operativa. Altre funzioni del dinamometro sono: pesata lorda / netta, funzione somma, funzione Hold, funzione zero automatico OFF e la possibilità per l'utente di selezionare liberamente l'unità di misura. Questo significa che l'utente può aggiungere al dinamometro PCE-CS 1000N un fattore di conversione che calcola il peso del prodotto pesato, ad esempio in metri. Il dinamometro permette una calibrazione lineare e garantisce quindi una precisione particolarmente elevata.

- Dinamometro fino a 1 t
- Deviazione della misura fino a max. 1%
- Funzione somma
- Pesata lorda / netta
- Fattore di conversione regolabile, ad esempio in metri
- Display LCD con cifre da 20 mm
- Durata operativa delle batterie ca. 65 ore
- Dimensioni compatte
- Possibile calibrazione lineare
- Gancio, moschettone e telecomando inclusi

Specifiche tecniche

Range di misura	1000 kg
Risoluzione (d)	0,2 kg
Peso minimo	10 kg
Precisione	± 1% del range di misura
Tara	Multipla su tutto il range
Display	LCD retroilluminato
Altezza cifre del display	20 mm
Condizioni operative	-10 ... +40 °C
Alimentazione	3 x Batterie da 1,5V AA
Durata operativa	Ca. 65 ore con retroilluminazione
Peso	Ca. 1,4 kg (batteria, gancio e moschettone inclusi)

	A	B	C	L
Dimensioni	20 mm	43 mm	27 mm	230 mm

Contenuto della spedizione

1 x Dinamometro PCE-CS 1000N,
1 x Telecomando,
1 x Moschettone,
1 x Gancio,
3 x Batterie,
Istruzioni per l'uso