

## Misuratore di forza PCE-CS 1000N

**misuratore di forza leggero per uso interno / funzione somma / funzione Hold / pesata lorda e netta / libera  
 impostazione delle unità di misura / range fino a 1000 kg**

Il misuratore di forza PCE-CS 1000N è un dispositivo compatto, portatile, per applicazioni industriali, professionali oppure anche per hobby. La robusta struttura in alluminio del misuratore di forza ne consente l'utilizzo anche nell'industria pesante. Il misuratore di forza PCE-CS 1000N è alimentato tramite due batterie AA da 1,5V che permettono una durata operativa di ca. 65 ore. Il display LCD del misuratore di forza è retroilluminato con cifre da 20 mm di altezza. La retroilluminazione del misuratore di forza PCE-CS 1000N è regolabile, consentendo quindi di poter allungare la durata operativa. Altre funzioni del misuratore di forza sono: pesata lorda / netta, funzione somma, funzione Hold, funzione zero automatico OFF e la possibilità per l'utente di selezionare liberamente l'unità di misura. Questo significa che l'utente può aggiungere al misuratore di forza PCE-CS 1000N un fattore di conversione che calcola il peso del prodotto pesato, ad esempio in metri. Il misuratore di forza permette una calibrazione lineare e garantisce quindi una precisione particolarmente elevata.

- Misuratore di forza fino a 1 t
- Deviazione della misura fino a max. 1%
- Funzione somma
- Pesata lorda / netta
- Fattore di conversione regolabile, ad esempio in metri
- Display LCD con cifre da 20 mm
- Durata operativa delle batterie ca. 65 ore
- Dimensioni compatte
- Possibile calibrazione lineare
- Gancio, moschettone e telecomando inclusi

### Specifiche tecniche

Range di misura	1000 kg
Risoluzione (d)	0,2 kg
Peso minimo	10 kg
Precisione	± 1% del range di misura
Tara	Multipla su tutto il range
Display	LCD retroilluminato
Altezza cifre del display	20 mm
Condizioni operative	-10 ... +40 °C
Alimentazione	3 x Batterie da 1,5V AA
Durata operativa	Ca. 65 ore con retroilluminazione
Peso	Ca. 1,4 kg (batteria, gancio e moschettone inclusi)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>L</b>
Dimensioni	20 mm	43 mm	27 mm	230 mm

### Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di forza PCE-CS 1000N,
- 1 x Telecomando,
- 1 x Moschettone,
- 1 x Gancio,
- 3 x Batterie,
- Istruzioni per l'uso