

Bilancia a gancio PCE-HS 150N

**bilancia a gancio fino a 150 kg / valore massimo / funzione pesa animali /
spegnimento automatico / alimentazione a batteria**

La bilancia a gancio digitale offre una rapida ed economica possibilità di pesare grandi oggetti, il peso deve essere appeso alla bilancia a gancio digitale. La bilancia a gancio viene inviata con un gancio ed un moschettoni. La bilancia a gancio è ideale per il settore industriale, ma anche per uso privato (per esempio per la caccia, la pesca, etc). La bilancia a gancio digitale ha anche una funzione che consente di pesare animali vivi, per farlo determina il peso medio di varie pesate. La bilancia a gancio digitale può essere utilizzata anche come misuratore di forza, perché ha la funzione PEAK Hold (indicazione del valore massimo) ed il calcolo in Newton. La bilancia a gancio digitale possiede anche la funzione di spegnimento automatico (si può disattivare). Può, inoltre, effettuare anche varie volte la tara, questa è una funzione molto utile quando viene aggiunto del peso o nella produzione di miscele.

- Range max. 150 kg
- Alimentazione a batteria (3 x AA 1,5 V)
- Spegnimento automatico (si può disattivare)
- Funzione PEAK-Hold
- Consente tara multipla
- Gancio e moschettoni inclusi

Specifiche tecniche

Carico massimo della bilancia a gancio

PCE-HS 150N 150 kg

Peso minimo (nessuna indicazione)

PCE-HS 150N 0,50 kg (500 g)

Capacità di lettura (d)

PCE-HS 150N 0,05 kg (50 g)

Tolleranza / precisione

PCE-HS 150N $\pm 0,20$ kg (200 g)

Informazioni generali della bilancia a gancio

Tara	tara multipla su tutto il range
Display	altezza delle cifre 19 mm / LCD retroilluminato
Unità di misura	kg / lb / N (Newton)
Alimentazione	3 x batterie AA 1,5 (3,6 V - 5 V)
Temperatura operativa	+5 ... +35 °C
Struttura	plastica ABS
Peso	ca. 400 g

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia a gancio PCE-HS 150N
3 x Batterie
1 x Gancio
1 x Moschettoni
1 x Istruzioni