

Bilancia sospesa PCE-CS 10000N

**range di misura: 10 t / controllo con telecomando / display con cifre da 30 mm di altezza /
funzioni: Hold, Tara, Somma / batteria da 7 Ah integrata, durata ≥ 50 h**

La bilancia sospesa PCE-CS 10000N è stata progettata per misure fino a 10 t. La bilancia sospesa dispone di un grillo massiccio nella parte superiore e un gancio rotante con dispositivo di sicurezza nella parte inferiore. La bilancia sospesa viene attivata tramite un telecomando incluso nella spedizione. Il display LED è a 5 cifre con 30 mm di altezza e facilita la lettura da una certa distanza. La batteria integrata nella bilancia sospesa garantisce un funzionamento continuo per oltre 50 ore. Lo stato della batteria si può consultare in qualsiasi momento. Se la carica della batteria è bassa, il display della bilancia sospesa inizia a lampeggiare, indicando all'utente che è necessario ricaricare la batteria.

La bilancia sospesa offre altre funzioni utili come per esempio la funzione TARA che consente di azzerare il peso per ad esempio corde, catene, etc utilizzate per sollevare o contenere il carico. Se si conosce il peso della tara, lo possiamo anche inserire manualmente. Un'altra funzione utile della bilancia sospesa è la funzione SOMMA, tale funzione consente di sommare vari pesi e leggere il risultato totale. Con la funzione HOLD è possibile congelare il valore sul display.

- Range di misura: 10.000 kg
- Risoluzione: 5 kg
- Carico minimo: 100 kg
- Controllo con telecomando
- Funzionamento fino a 50 ore
- Funzioni: Tara, Hold e Somma
- Display da 5 cifre e 30 mm di altezza
- Funzionamento semplice

Specifiche tecniche

Range di misura	10.000 kg
Carico minimo	100 kg
Risoluzione	5 kg
Normative	OIML classe III
Range zero	4 % del range di misura
Range tara	100 % del range di misura
Tempo di risposta	≤ 10 secondi
Indicazione di sovraccarico	100 % del range di misura + 9e
Carico di sicurezza massimo	125 % del range di misura
Carico di rottura	400 % del range di misura
Display	LCD/LED a 5 cifre, altezza: 30 mm
Batteria	Batteria al piombo sigillata, 6 V / 7 Ah
Durata	≥ 50 ore
Alimentazione	9 V DC / 1000 mA
Portata del telecomando	15 m
Alimentazione del telecomando	2 x pile 1,5 V AAA
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Umidità operativa	≤ 85 % H.r. sotto i +20 °C
Dimensioni	264 x 206 x 745 mm
Peso	30 kg

Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia a gancio PCE-CS 10000N (batteria, grillo e gancio inclusi)
- 1 x Caricabatteria
- 1 x Telecomando
- 2 x Pile 1,5 V AAA
- 1 x Istruzioni d'uso