

## Misuratore coppia PCE TM 80

**misuratore di coppia fino a 147 Ncm / interfaccia per PC e software (opzionale) / funzione Peak-Hold / sensore di torsione esterno / selezione di varie unità / selezione della risoluzione**

Il misuratore di coppia PCE-TM 80 con sensore esterno per la misura della torsione di viti, componenti, interruttori, alberi di trasmissione, etc. Il misuratore di coppia è una soluzione economica per effettuare una misura di torsione semplice. Il misuratore di coppia elettronico lavora ruotando a sinistra e a destra, ed è ideale soprattutto per la coppia di torsione.

Questo misuratore di coppia le offre la possibilità, secondo l'applicazione, di ampliare la risoluzione di un digit. Il misuratore di coppia le mostra tanto il valore punta (Peak) così come i valori massimo e minimo. Attraverso il software opzionale può trasmettere in forma continua e in tempo reale i dati al suo PC o portatile. Il misuratore di coppia elettronico è di costruzione robusta, che consente una lunga durata e affidabilità.

- Range di misura: 0 ... 147 Ncm
- Selezione di 3 unità di misura (Ncm, kgfcm, lbfm)
- Uscita digitale RS-232
- Sensore torsione esterno
- Selezione della risoluzione
- Spegnimento automatico
- Mantiene il valore di picco (Peak-Hold)
- Software opzionale
- Certificato di calibratura ISO opzionale

### Specifiche tecniche

Range di misura	147,1 Ncm / 13,02 lbfm / 15 kgfcm
Risoluzione	
- Alta risoluzione	0,1 Ncm / 0,01 lbfm / 0,01 kgfcm
- Bassa risoluzione	1 Ncm / 0,1 lbfm / 0,1 kgfcm
Precisione	±1,5 % + 5 digit
Mantenimento del valore di picco	sì
Funzioni ulteriori	Data-Hold / max. e min. / Peak-Hold
Unità di misura	Ncm, kgfcm, lbfm
Protezione contro sovraccarico	max. 150 %
Uscita	RS-232
Software	opzionale
Display	LCD
Temperatura operativa	0 ... +50 °C, sotto i 80 % H.r.
Alimentazione	batteria da 9 V
Peso	
- Strumento	ca. 225 g
- Sensore esterno	ca. 665 g
Dimensioni	
- Strumento	180 x 72 x 32 mm
- Sensore esterno	Ø 48 x 160 mm

### Contenuto della spedizione

- 1 x misuratore di coppia PCE-TM 80,
- 1 x sensore esterno,
- 1 x chiave
- 1 x valigetta da trasporto di plastica
- manuale di istruzioni